

КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Применение для абонентских распределительных устройств TER_Sec10_Etalon_T1

Версия 5.0





СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	6
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
3.1. Структура условных обозначений продукта	7
3.2. Технические характеристики	8
3.2.1. Метрологические характеристики комбинированно VCS_Smart	ого датчика тока и напряжения 11
3.2.2. Метрологические характеристики модуля управлен	ия СМ_1512
3.2.3. Характеристики системы измерений для целей РЗА	۹13
3.2.4. Характеристики системы регистрации событий	
3.2.5. Характеристики интерфейсов передачи данных	14
3.2.6. Характеристики системы оперативного питания се	кции TER_Sec10_Etalon_T114
3.3. Конструкция	15
3.3.1. Конструкция шкафа основного ввода TER_SP15_Et	alon_116
3.3.2. Трехфазные комбинированные датчики тока и нап	ряжения19
3.3.3. Релейный отсек шкафа ОВ	
3.3.4. Модуль управления	
3.3.5. Конструкция шкафа сопряжения TER_SP15_Etalon	_4 30
3.4. Маркировка и пломбирование	
3.4.1. Маркировка шкафа	
3.4.2. Пломбирование модуля высоковольтного	
3.4.3. Пломбирование модуля управления	
3.4.4. Пломбирование панели управления	
3.4.5. Пломбировка измерительного тракта для коммерче	еского учета 40
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	41
4.1. Интерфейсы управления	41
4.1.1. Общие сведения	
4.1.2. Панель управления	
4.1.3. TELARM	
4.1.4. Интерфейс дискретных входов/выходов	
4.2. Оперативные переключения	
4.2.1. Ручное отключение	
4.2.2. Переключение при помощи панели ММІ	
4.2.3. Переключения при помощи IELARM	
4.2.4. Переключения при помощи SCADA	
4.2.5. Заземление шкафа	



4.2.6. Обеспечение воздушного изоляционного промежутка	52
4.2.7. Подключение шкафа к сборным шинам	52
4.3. Изменение настроек	52
4.3.1. Перечень возможных настроек	53
4.3.2. Изменение настроек с панели управления MMI	65
4.3.3. Изменение настроек из TELARM	65
4.4. Работа с журналами	69
4.4.1. Загрузка журналов	69
4.4.2. Открытие и просмотр журналов	69
4.4.3. Фильтр данных	70
4.5. Просмотр показаний коммерческого учета	71
4.5.1. С панели ММІ	71
4.5.2. При помощи ПО TELARM	72
4.6. Осциллографирование	73
4.6.1. Общие данные	73
4.6.2. Настройки	74
4.6.3. Настройка пуска осциллографа по внутреннему логическому сигналу	74
4.6.4. Загрузка осциллограмм	74
4.7. Возможные неисправности и способы их устранения	75
5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	77
5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ 5.1. Сервисные операции с главными цепями	77 77
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями	77 77 77
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями	77 77 77
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей 5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты 5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением. 	77 77 77 79 83
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей 5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты 5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением 5.1.4. Прожиг кабеля 	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями	77 77 77 79
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей	77 77 77 79 83 83 85 85 86 88 88
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей 5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты 5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением 5.1.4. Прожиг кабеля 5.2. Сервисные операции со вторичными цепями 5.3. Проверка шкафа ОВ 5.3.1. Методика проверки сопротивления изоляции цепей ОП 5.4. Проверка датчиков дуговой защиты шкафа ШС 5.5. Замена оборудования 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 	77 77 77 79
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей 5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты 5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением. 5.1.4. Прожиг кабеля 5.2. Сервисные операции со вторичными цепями. 5.3. Проверка шкафа ОВ 5.3.1. Методика проверки сопротивления изоляции цепей ОП 5.4. Проверка датчиков дуговой защиты шкафа ШС 5.5. Замена оборудования 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 	77 77 77 77 79 83 83 85 85 85 85 85 88 88 88 88 88 89 89
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	77 77 77 77 77 79
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей 5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты 5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением 5.1.4. Прожиг кабеля 5.2. Сервисные операции со вторичными цепями 5.3. Проверка шкафа ОВ 5.3.1. Методика проверки сопротивления изоляции цепей ОП 5.4. Проверка датчиков дуговой защиты шкафа ШС 5.5. Замена оборудования 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 7.1.1. Гарантийный срок 	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ. 5.1. Сервисные операции с главными цепями 5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей 5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты 5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением 5.1.4. Прожиг кабеля 5.2. Сервисные операции со вторичными цепями 5.3.1. Методика проверки сопротивления изоляции цепей ОП 5.4. Проверка датчиков дуговой защиты шкафа ШС 5.5. Замена оборудования 6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 7.1.1. Гарантийный срок 7.1.2. Гарантийные условия 7.1.3. Территория действия гарантии. 	
 5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	



7.2. Замена отказавшего оборудования	90
7.2.1. Замена коммутационного модуля шкафа ОВ	90
7.2.2. Замена комплекта комбинированных датчиков тока и напряжения шкафа ОВ	94
7.2.3. Замена модуля управления шкафа	97
7.2.4. Замена панели управления шкафа ОВ	98
7.2.5. Замена аккумуляторной батареи в шкафу ШС	99
8. УТИЛИЗАЦИЯ	101



1. ВВЕДЕНИЕ

В руководстве по эксплуатации описано распределительное устройство, состоящее из секций TER_Sec10_Etalon_T1, построенных на базе шкафов КРУ серии Etalon.

Информация предназначена для специалистов проектных организаций, сетевых компаний или иных предприятий, эксплуатирующих или проектирующих энергетические объекты класса напряжения 6–10 кВ, с целью ознакомления с функциональными возможностями и ключевыми преимуществами продукта.

В состав документации по продукту входят инструкции и руководства, приведённые в таблице, **1.1**.

Наименование	Целевая аудитория	Цель документации
Техническая информация TER_SGdoc_PG_3	Персонал проектных организаций и технические специалисты сетевых компаний	Обеспечение необходимой технической информацией
Инструкция по монтажу и пусконаладке TER_SGdoc_HIG_4	Монтажно-наладочные организации	Обеспечение информацией о транспортировании, хранении, порядке монтажа и ввода в эксплуатацию
Руководство по эксплуатации TER_SGdoc_UG_3	Пользователи, эксплуатирующие распредустройство	Обеспечение информацией об оперативных переключениях, порядке проведения регламентных операций, текущем обслуживании, утилизации продукта
Руководство пользователя TELARM	Пользователи, эксплуатирующие распредустройство	Обеспечение информацией о порядке работы с распредустройством через ПО TELARM

Таблица 1.1. Документация для РУ на базе TER_Sec10_Etalon_T1



2. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АВР - автоматический ввод резервного источника питания

- АПВ автоматическое повторное включение
- АЧР автоматическая частотная разгрузка
- ВВ вакуумный выключатель
- ВДК вакуумная дугогасительная камера
- КДТН комбинированный датчик тока и напряжения
- КЗ короткое замыкание
- КО кабельный отсек
- КРУ комплектное распределительное устройство
- МВ модуль высоковольтный
- МТЗ максимальная токовая защита
- МУ модуль управления
- ОВ основной ввод
- 033 однофазное замыкание на землю
- ОЛ отходящая линия
- ОМВ отсек модуля высоковольтного
- ОПН ограничитель перенапряжений нелинейный
- ОСШ отсек сборных шин
- ПУ панель управления
- ПЧ промышленная частота
- РВ резервный ввод
- РЗА релейная защита и автоматика
- РУ распределительное устройство
- СШ сборные шины
- ТКЦ технико-коммерческий центр
- ТО токовая отсечка
- ЧАПВ частотное АПВ
- ШС шкаф сопряжения
- ЭЭ шкаф учёта электроэнергии
- АКБ аккумуляторная батарея



3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Структура условных обозначений продукта

Секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1 предназначены для подключения отдельно стоящих потребителей (трансформаторов и/или двигателей), их защита и управление в распределительных сетях напряжением 6-10 кВ с изолированной или эффективно заземленной нейтралью. Шкафы, входящие в состав секций, представляют собой новое поколение устройств с интегрированной системой измерений, релейной защиты и автоматики.

В состав секций РУ TER_Sec10_Etalon_T1 входят шкаф основного ввода TER_SP15_Etalon_1 (OB) и шкаф сопряжения TER_SP15_Etalon_4 (ШС). Шкафы иного назначения в составе распределительного устройства не применяются.

Состав секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1, а также предоставляемых услуг при поставке оборудования в адрес Заказчика определяются кодом продукта TER_Sec10_Etalon_T1(Par1_Par2_Par3_Par4_Par5) с пятью параметрами. Описание параметров приведено в таблице **3.1**.

Параметр	Описание параметра	Допустимое состояние	Код
	Номинальное напряжение	6; 10 кВ	10
Parl	Наличие АКБ	АКБ 12 В, 13 А*ч с модулем управления СМ_15_5.	10A
		Шкаф TER_SP15_Etalon_1 с КДТН VCS_Smart без организации коммерческого учета	0
Par2	Коммерческий учёт электроэнергии	Шкаф TER_SP15_Etalon_1 с КДТН VCS_Smart с организацией коммерческого учета	1
	Проектно-изыскательные работы по РУ	Не выполняются	0
Par3	силами технико-коммерческого центра «Таврида Электрик»	Выполняются силами «Таврида Электрик»	Т
	Строительно-монтажные работы по	Не выполняются	0
Par4	размещению и установке РУ силами технико-коммерческого центра «Таврида Электрик»	Выполняются силами «Таврида Электрик»	Т
	Работы по пусконаладке РУ силами	Не выполняются	0
Par5	технико-коммерческого центра «Таврида Электрик»	Выполняются силами «Таврида Электрик»	т

Таблица 3.1. Перечень параметров, определяющих поставку оборудования TER_Sec10_Etalon_T1 (Par1_Par2_Par3_Par4_Par5)

*Примечание – шкаф основного ввода на базе TER_SP15_Etalon_1, всегда поставляются на номинальный ток отсека сборных шин шкафа и сборных шин соединителей только до **1000 А**.

Parl – параметр, определяющий номинальное напряжение шкафа основного ввода.

При Parl = 10 - номинального напряжения шкафа 6 или 10 кВ.

При **Par1 = 10A** - номинального напряжения шкафа 6 или 10 к с АКБ 12В, 13 А*ч и модулем управления СМ_15_5.

<u>Par2</u>-параметр, определяет решения по организации коммерческого учета на секциях PУ TER_Sec10_Etalon_T1.

При **Par2 = 0** – для шкафа TER_SP15_Etalon_1 применен КДТН VCS_Smart без организации коммерческого учета.

При **Par2 = 1** – для шкафа TER_SP15_Etalon_1 применен КДТН VCS_Smart с организацией коммерческого учета.

Par3

При Par3 = Т разработка проектной документации на РУ осуществляется технико-

коммерческим центром «Тавриды Электрик».

<u> Par4</u>

При **Par4** = Т строительно-монтажные работы по размещению и установке РУ осуществляются силами «Тавриды Электрик».

Par5

При **Par5** = Т пусконаладочные работы с РУ осуществляются силами «Тавриды Электрик».

3.2. Технические характеристики

Технические характеристики секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1 представлены в таблице, **3.2**.

Таблица 3.2.	Технические характе	еристики секции Р	РУ TER	Sec10	Etalon	Τ1
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

No		Значение описание
1	Номинальное напряжение, кВ	6; 10
2	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12,0
3	Испытательное напряжение промышленной частоты (5 минутное), кВ ¹	42
4	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ	75
5	Ток термической стойкости (действующее значение), кА	20
6	Время протекания тока термической стойкости, с	3
7	Степень защиты оболочки шкафа (в соответствии с ГОСТ 14254-96)	IP4X
8	Нижнее предельное значение температуры окружающей среды, °С	-45°C
9	Верхнее предельное значение температуры окружающей среды, °С	+40°C
	Относительная влажность воздуха:	
10	• среднедневная, %	95%
	• среднемесячная, %	90%
11	Группа механического исполнения в соответствии с ГОСТ 7516.1-90	M6
12	Условия обслуживания	Одностороннего обслуживания
13	Срок службы, лет	30
14	Габариты, Ш×В×Г, мм, не более	667x2000x820
15	Масса нетто, кг, не более ²	450

¹ Изоляция ШС должна выдерживать нормированные испытательные напряжения с учётом 10% запаса. Напряжение затухания частичных разрядов не должно превышать 13,2кВ на уровне 10пК.

² Без учёта веса трансформаторов тока для учёта электроэнергии и монтажного комплекта для их установки, крепления и подключения. В комплект поставки КРУ не входят.



Технические характеристики отдельно взятого шкафа основного ввода TER_SP15_Etalon_1 представлены в таблице, **3.3**.

Таблица 3.3. Технические характеристики шкафа основного ввода TER_SP15_Etalon_1

Наименование параметра, характеристики	Значение, описание
Номинальное напряжение, кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12,0
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кроме контактов разъединителя, кВ	75
Испытательное напряжение полного грозового импульса между контактами разъединителя, кВ	85
Испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, между фазами и между контактами выключателя, кВ	42
Испытательное напряжение промышленной частоты между контактами разъединителя, кВ	48
Номинальный ток сборных шин, А	1000
Номинальный ток главных цепей, А	1000
Номинальный ток отключения выключателя, кА	20
Ток электродинамической стойкости (наибольший пик), кА	51
Ток термической стойкости (среднеквадратичное значение), кА	20
Время протекания тока термической стойкости, с	
 главный контур 	3
• контур заземления	1
Собственное время отключения ISM,мс, не более	10
Собственное время включения ISM, мс, не более	30
Время обработки сигнала модулем управления, мс, не более	11
Время обработки аналогового сигнала:	
• при кратности измеряемого сигнала 1,05, мс, не более	40
• при кратности измеряемого сигнала 1,5, мс, не более	5
Время обработки сигнала МДВВ, мс	60
Время отключения от РЗА ³ , мс, не более	26; 61 ⁴
Время включения от РЗА, мс, не более	46; 81
Время отключения от МДВВ⁵, мс, не более	81
Время включения от МДВВ, мс, не более	101
Время идентификации дугового замыкания, мс, не более	10

³ Учитывает собственное время отключения (включения) ISM, время обработки сигнала модулем управления CM_15 и время обработки аналогового сигнала.

⁴ Максимальное время соответствует минимальной кратности измеряемого сигнала, минимальное время – максимальной кратности.

⁵ Учитывает собственное время отключения (включения) ISM, время обработки сигнала модулем управления CM_15 и время обработки сигнала MДBB.

Наименование параметра, характеристики	Значение, описание
Полное время отключения от дуговой защиты с учетом времени работы ДЗ, не более, мс	60
Стандартный коммутационный цикл	0-0,3c-B0-15c-B0
Ресурс по механической стойкости, не менее, операций В-О	50000
 Ресурс по коммутационной стойкости, операций В-О: при номинальном токе, не менее при номинальном токе отключения, не менее 	50000 110
Ресурс разъединителя по механической стойкости, не менее, циклов «Заземлено-Изолировано-Подключено»	2000
Вид изоляции	Воздушная, твердая
Изоляция сборных шин	Комбинированная
Вид линейных высоковольтных подсоединений	Кабельные
Наличие выдвижных элементов в шкафах	Быстрозаменяемый высоковольтный (коммутационный) модуль
Условия обслуживания	Одностороннего обслуживания
Вид оболочки	Сплошная металлическая
Наличие перегородок между отсеками	Со сплошными металлическими перегородками ⁶
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP4X
Вид управления	Местное, дистанционное оперирование коммутационным аппаратом
Срок службы до замены, не менее, лет	30
Нижнее рабочее значение температуры окружающей среды, °С	-45
Верхнее рабочее значение температуры окружающей среды, °С	+40
Максимальная высота над уровнем моря, не более, м	1000
Относительная влажность воздуха: • среднедневная, % • среднемесячная, %	95 90
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90	M6
Класс дугостойкости, длительность дуги	AFL 20 кА, 0,2 с
Масса брутто, кг	355
Масса нетто, кг	240
Габариты, ШхВхГ, не более, мм	333x2000x820

⁶ В шкафу КРУ перегородка между отсеком модуля высоковольтного и отсеком сборных шин выполнена из дугостойкого композитного материала. Перегородка обеспечивает стойкость к внутренней дуге в соответствии с требованиями ГОСТ 14693-90.



Технические характеристики отдельно взятого шкафа сопряжения TER_SP15_Etalon_4 представлены в таблице, **3.4**.

Габлица 3.4.	Технические характеристики	шкафа сопряжения TER	_SP15_Etalon_4
--------------	----------------------------	----------------------	----------------

Наименование параметра, характеристики	Значение, описание
Номинальное напряжение, кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2; 12,0
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кроме контактов разъединителя, кВ	75
Испытательное напряжение промышленной частоты относительно земли, между фазами и между контактами выключателя, кВ	42
Номинальный ток сборных шин, А	1000
Номинальный ток отключения выключателя, кА	20
Ток электродинамической стойкости (наибольший пик), кА	51
Время протекания тока термической стойкости, с	3
Вид изоляции	Воздушная, твердая
Изоляция сборных шин	Комбинированная
Вид линейных высоковольтных подсоединений	Кабельные
Условия обслуживания	Одностороннего обслуживания
Вид оболочки	Сплошная металлическая
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP4X
Срок службы до замены, не менее, лет	30
Нижнее рабочее значение температуры окружающей среды, °С	-45
Верхнее рабочее значение температуры окружающей среды, °С	+40
Максимальная высота над уровнем моря, не более, м	1000
Относительная влажность воздуха: • средневная, % • среднемесячная, %	95 90
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90	М6
Класс дугостойкости, длительность дуги	AFL 20 кА, 0,2 с
Масса брутто, кг	315
Масса нетто, кг	200
Габариты, ШхВхГ, не более, мм	333x2000x790

3.2.1. Метрологические характеристики комбинированного датчика тока и напряжения VCS_Smart

В таблице **Таблица 3.5** приведены метрологические характеристики КДТН для целей коммерческого учета.

Таблица 3.5. Метрологические характеристики КДТН для целей коммерческого учета

Наименование характеристики	Значение
Датчик напряжения	
Наибольшее рабочее напряжение $\mathcal{U}_{ extsf{pab}}$, кВ	12/√3
Номинальное первичное напряжение $\mathcal{U}_{ extsf{hom1}}$, кВ	6/√3,10/√3

Наименование характеристики	Значение
Диапазон коэффициента масштабного преобразования, мВ/кВ	от 30 до 35
Класс точности	0,5
Номинальная частота переменного тока, Гц	от 48 до 51
Номинальное активное сопротивление нагрузки, МОм, не менее	1,0
Номинальное реактивное сопротивление нагрузки, нФ	1,0
Маломощный трансформатор тока	
Номинальный первичный ток и Апома, А	50
Номинальный расширенный коэффициент первичного тока, <i>К</i> пр _{ном}	20
Диапазон коэффициента масштабного преобразования, В/кА	от 2,97 до 3,03
Класс точности	0,5S
Номинальная частота переменного тока, Гц	от 48 до 51
Номинальное активное сопротивление нагрузки, МОм, не менее	0,2
Номинальное реактивное сопротивление нагрузки, нФ	10,0

Примечение: k_{ПРном} – описывает предельный ток, на котором поддерживается требования измерительного класса точности.

3.2.2. Метрологические характеристики модуля управления СМ_15

В таблице **Таблица 3.6** приведены метрологические характеристики модуля управления СМ_15 для целей коммерческого учета.

Таблица 3.6. Метрологические характеристики модуля управления СМ_15 для целей коммерческого учета

Наименование характеристики	Значение
Класс точности измерения активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ Р 56750-2015	0,5S
Класс точности измерения реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ Р 56750-2015	1
Стартовое напряжение сигнала тока (чувствительность) UIст при измерении активной энергии по ГОСТ Р 56750-2015, мВ	0,001 · UIном
Стартовое напряжение сигнала тока (чувствительность) UIст при измерении реактивной энергии по ГОСТ Р 56750-2015, мВ	0,002•Шном
Абсолютная погрешность хода часов в сутки, с	±l
Номинальный сигнал напряжения U _{Uном} , мВ	192/√3, 1120/√3
Диапазон сигналов напряжения (от U _{Uмин} до U _{Uмакс}), мВ	от 144/√3 до 1417,5/√3
Коэффициент датчика напряжения кдн, мВ/кВ	32
Диапазон коэффициентов датчиков напряжения (от к _{днмин} до к _{днмакс}), мВ/кВ	от 30 до 35
Номинальный сигнал тока U _{Іном} , мВ	150
Диапазон сигналов тока (от U _{Імин} до U _{Імакс}), мВ	от 1,485 до 5817,6
Коэффициент датчика тока кдт, мВ/А	3
Диапазон коэффициентов датчиков тока (от кдтмин до кдтмакс), мВ/А	от 2,97 до 3,03
Номинальное активное сопротивление по входу напряжения, МОм	1
Номинальное реактивное сопротивление по входу напряжения, нФ	1
Номинальное активное сопротивление по токовому входу, МОм	0,2
Номинальное реактивное сопротивление по токовому входу, нФ	10



3.2.3. Характеристики системы измерений для целей РЗА

Модуль управления реализует функцию измерения и расчёта электрических параметров сети для целей РЗА на основании показаний датчика тока, датчика напряжения и датчика тока нулевой последовательности.

Метрологические характеристики сквозных каналов измерения для целей РЗА приведены в таблице **Таблица 3.7**.

Таблица 3.7. Метрологические характеристики каналов измерения для целей РЗА

Наименование параметра	Значение	
Измерительный канал фазного напряжения		
Рабочий диапазон частот, Гц	45 – 55	
Диапазон измерения, кВ	0,5-12	
Относительная погрешность, %	±2,5	
Температурный коэффициент, %/К	0,025	
Измерительный канал фазного тока		
Рабочий диапазон частот, Гц	45 – 55	
Диапазон измерения, А	10-12500	
	±5 (10-100 A)	
Относительная погрешность, %	±1(100-12500 A)	
Температурный коэффициент, %/К	0,025	
Ток нулевой последовательности		
Диапазон измерения, А	0,1-300	
Относительная погрешность, %	±l	

3.2.4. Характеристики системы регистрации событий

Возможности устройства по регистрации событий приведены в таблице Таблица 3.8.

Таблица 3.8. Регистрация событий

Наименование параметра	Значение
Параметры журналов	
Количество записей в журнале событий, шт.	1000
Количество записей в журнале связи, шт.	100
Количество записей в журнале неисправностей, шт.	1000
Количество записей в журнале аварий, шт.	1400
Количество записей в журнале нагрузок, шт.	9000
Количество записей в журнале изменений, шт.	100
Количество записей в профиле учета энергии, шт.	4800 ⁷
Количество записей в журнале учета энергии (по суткам)	180
Количество записей в журнале учета энергии (по месяцам)	48
Количество записей в журнале учета энергии (по расчетному периоду)	48

^{7 100} суток при использовании получасового интервала учёта



Наименование параметра	Значение
Количество записей в журнале учета энергии (по годам)	3
Количество записей в журнале событий счетчика, шт.	300 и не менее 100 последих записей для каждой группы событий
Количество записей в журнале изменений счетчика, шт.	300 и не менее 10 последих записей для каждого типа событий
Параметры осциллографа	
Формат записи осциллограмм	Comtrade
Частота дискретизации, Гц	400, 800, 1600, 3200
Длительность записи доаварийного режима, с	0 - 0,5
Максимальная длительность осциллограммы, с	0 - 30
Количество осциллограмм длительностью 10,5 с при частоте дискретизации	
400	30
800	15
1600	10
3200	5

3.2.5. Характеристики интерфейсов передачи данных

Для организации связи с секциями РУ TER_Sec10_Etalon_ T1 могут применяться стандартные средства, использующие протоколы DNP3 и Modbus и MЭК 60870-5-104. Для передачи данных используется порт RS-232/485.

Связь с секцией TER_Sec10_Etalon_T1 осуществляется через шкаф OB.

Информационные цепи, по которым передаются данные, должны быть гальванически развязаны с выходом DB-9M модуля управления основного ввода.

3.2.6. Характеристики системы оперативного питания секции TER_Sec10_Etalon_T1

В качестве источника оперативного питания для шкафа ОВ рекомендуется использовать устройство бесперебойного питания. Параметры устройства бесперебойного питания должны рассчитываться исходя из следующих параметров энергопотребления шкафа ОВ входящего в состав секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1 (таблица **Таблица 3.9**) При поставке секции TER_Sec10_Etalon_T1 с AKБ, параметры системы бесперебойного питания шкафа ШС приведены в таблице **Таблица 3.9**.

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	=/~ (85-265)
Мощность энергопотребления в стационарном режиме, не более, В·А	25
Мощность энергопотребления в режиме заряда конденсаторов (7 секунд), не более, B·A	45
Мгновенное значение броска тока при подаче питания, не более, А	12
Время сохранения работоспособности после пропадания оперативного питания, не менее, с	12
Система бесперебойного питания в шкафу ШС	
Номинальное напряжение батареи, В	12

Таблица 3.9. Организация оперативного питания



Наименование параметра	Значение
Номинальная ёмкость батареи ⁸ , А·ч	13
Мощность подключаемой внешней нагрузки, Вт	25
Напряжение питания внешней нагрузки (регулируется), В	10,5-18
Полный цикл заряда батареи, ч	12
Время работы от АКБ после пропадания оперативного питания, ч, не менее	8
Время сохранения работоспособности после пропадания оперативного питания (при отсутствии АКБ), не менее, с	12

3.3. Конструкция

Внешний вид секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1 представлен на рис. **Рис.3.1**.



Рис.3.1. Внешний вид секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1



3.3.1. Конструкция шкафа основного ввода TER_SP15_Etalon_1

Общий вид шкафа ОВ со структурой входящих в него компонентов и схема главных цепей показаны на рис. **Рис.3.2.**



Рис.3.2. Шкаф TER_SP15_Etalon_1: слева — общий вид; справа — схема главных цепей

- 1 модуль выпрямления оперативного питания электромагнитной блокировки;
- 2 модуль управления;
- 3 панель управления;
- 4 блокирующая рукоятка модуля высоковольтного;
- 5 модуль высоковольтный;



- 6 изоляторы подвижных контактов разъединителя;
- 7 сборные шины;
- 8 проходной изолятор со встроенным КДТН;
- 9 кабельный приемник;
- 10 кабельные фиксаторы.

Внутренний объем шкафа ОВ разделен на следующие отсеки (рис. Рис.3.3):

- релейный отсек (РО);
- отсек сборных шин (ОСШ);
- отсек модуля высоковольтного (ОМВ);
- кабельный отсек (КО).



Рис.3.3. Отсеки шкафа основного ввода TER_SP15_Etalon_1



3.3.1.2. Карман для диспетчерских обозначений шкафов

В конструкции шкафа TER_SP15_Etalon_1 на двери ОМВ предусмотрен карман для диспетчерских обозначений шкафов, вид которого представлен на рис. **Рис.3.4.**



Рис.3.4. Карман для диспетчерских обозначений шкафов

3.3.1.3. Модуль высоковольтный ISM15_Mono_1

Модуль высоковольтный (MB) шкафа OB – модуль коммутационный ISM15_Mono_1, включает в себя вакуумный выключатель, трехпозиционный разъединитель, его ручной привод с датчиками положения и устройствами блокировки.

МВ представляет собой единый интегрированный узел, который может быть полностью удален из шкафа, если это требуется в процессе эксплуатации. Основным узлом высоковольтного модуля является вакуумный выключатель (ВВ), электрически соединенный с трехпозиционным разъединителем (рис. **Рис.3.5**). Разъединитель обеспечивает сопряжение между выключателем и системой сборных шин, либо между выключателем и плитой заземления.



Рис.3.5. Модуль высоковольтный ISM15_Mono_1

2 - предохранительная шторка;

3 - элемент мнемосхемы, показывающий состояние главных контактов коммутационного модуля («Подключен» и «Отключен»);

4 - элемент мнемосхемы, показывающий положение разъединителя («Подключено», «Изолировано» и «Заземлено»).

Трехпозиционный разъединитель, входящий в состав MB, имеет три пространственных, разнесенных в горизонтальной плоскости, фиксированных положения, а именно (рис. **Рис.3.6**):

- «Заземлено»: подвижный контакт разъединителя соединяет подвижный вывод ВДК модуля высоковольтного с плитой заземления МВ, подключенной к общему защитному заземлению шкафа коммутационного;
- «Изолировано»: подвижный контакт разъединителя находится в промежуточном положении, обеспечивающем электропрочную изоляцию подвижного вывода ВДК МВ как от потенциала земли, так и от высоковольтного потенциала сборных шин;
- «Подключено»: подвижный контакт разъединителя соединяет подвижный контакт ВДК коммутационного модуля с элементами сборных шин шкафа коммутационного.

Контроль за цангами разъединителя в заземленном положении производится визуально через смотровое окно.



Рис.3.6. Иллюстрация положений разъединителя:

а - «Заземлено», б - «Изолировано», в - «Подключено»

- 1 плита заземления;
- 2 шина вакуумного выключателя;
- **3** ВДК;
- 4 гнездо сборных шин;
- 5 тяговый изолятор ВВ;
- 6 подвижный (цанговый) контакт.

3.3.2. Трехфазные комбинированные датчики тока и напряжения

В перегородке между отсеком кабельным и отсеком MB расположен набор проходных изоляторов со встроенным комбинированным датчиком тока и напряжения VCS_Smart, для шкафа TER_SP15_Etalon_1 КДТН показаны на рис.**Рис.3.7** - слева. Само устройство КДТН представлено на рисунке **Рис.3.7**- справа.

В таблице **Таблица 3.10** приведено описание функциональных элементов трехфазной группы КДТН.



TER_SGdoc_UG_3 Стр.20 Версия 4.0

Таблица 3.10. Функциональные элементы КДТН

Функциональный элемент	Принцип действия	Количество каналов	Назначение
Датчик напряжения (ДН)	Емкостной делитель напряжения	3	Измерение фазных напряжений для измерений, учет электроэнергии и РЗА
Датчик тока (ДТ)	Катушка Роговского	3	Измерение фазных токов для РЗА
Маломощный трансформатор тока (MMTT) ⁹	Трансформатор тока нагруженный на резистор	3	Измерение фазных токов для измерений, учета электроэнергии
Датчик тока нулевой последовательности (ДТНП)	Три фазных ММТТ, соединенных параллельно и нагруженных на общий резистор	1	Измерение тока нулевой последовательности





Рис.3.7. Трехфазный комбинированный датчик тока и напряжения VCS_Smart в ШК TER_SP15_Etalon_1: слева - установка в отсеке КРУ; справа - устройство КДТН одной фазы

- **1** верхний вывод (P1);
- 2 токоведущая шина;
- 3 гайка верхняя;
- 4 колпак верхний;
- 5 колпак нижний;

⁹ ММТТ не требуют закорачивания вторичных обмоток, обеспечивая безопасное отключение соединительного устройства



- 6 гайка нижняя;
- 7 нижний вывод (Р2, кабельный приемник);
- 8 место крепежа шпильки подключения ОПН.

3.3.2.2. Кабельный отсек шкафа ОВ

В кабельном отсеке шкафа ОВ **Рис.3.8** располагается узел кабельного присоединения, который обеспечивает следующие возможности:

- подключение одновременно двух трехфазных или шести однофазных кабелей с сечением жилы не более 240 мм²;
- подключение одного трехфазного или трех однофазных кабелей с сечением жилы не более 300 мм²

ВНИМАНИЕ! Применение кабеля имеет ограничение по наружному диаметру. Это обусловлено максимально возможным проходным размером кабельного фиксатора в нижней части кабельного отсека. Диаметр кабеля не должен превышать **65** мм.

- подключение ОПН (при необходимости);
- отключение ОПН с помощью изоляционной штанги;
- проверку напряжения на кабеле с помощью указателя напряжения;
- подключение устройства проверки кабелей повышенным напряжением амплитудой до 60 кВ.
- 1. испытания постоянным напряжением до 60 кВ длительностью не более 15 минут;
- 2. испытания переменным напряжением сверхнизкой частоты **до 18 кВ 0,1 Гц** длительностью не более **30 минут**.



Рис.3.8. Кабельный отсек шкафа ОВ

В зависимости от сечения кабеля, подключение кабеля к нижнему выводу КДТН осуществляется наконечниками под болты M12 для сечения кабеля от 50 до 95 мм² и M16



для сечения кабеля от 120 до 300 мм². Для качественного подключения на одно соединение необходимо использовать следующее количество контактных деталей:

	Сечение кабеля, мм²	
	50 - 95	120-300
Болт	1 x M12-60	1 x M16-70
Гайка	1 x M12	1 x M16 (уменьшенная по высоте)
Шайба	2 x M12 (увеличенная)	2 x M16
Тарельчатая пружина/шайба	3 x M12	4 x M16

Внимание! В таблице указаны максимально возможные и достаточные длины болтов, которыми комплектуется шкаф (комплект крепежа TER_SGkit_Fastener_4), для соединения одновременно двух кабельных наконечников на одну фазу шириной не более 10 мм каждый для M12 и не более 14 мм каждый для M16 с токоведущей шиной КДТН. Длина вылета резьбы при собранном резьбовом соединении не должна превышать двух-трех витков резьбы. При меньшей суммарной толщине, а именно, резьбового соединения, шины КДТН и наконечника (наконечников) необходимо соблюдать такое же правило по длине вылета резьбы. Выбор длины болта и его приобретение осуществляется потребителем или монтажной организацией самостоятельно. Подробности см. в разделе «Особенности кабельного подключения» инструкции по монтажу и пусконаладке.

В нижней части кабельного отсека располагаются кабельные фиксаторы, с помощью которых крепится кабель за наружную оболочку, что снимает тяжение с кабельных приемников.

Передняя панель кабельного отсека заблокирована от открывания электромагнитным замком, предотвращающим доступ в отсек при незаземленном кабеле. Разблокировка происходит при заземлении шкафа (см. п. **4.2.5**) и при наличии оперативного питания. При необходимости ручного разблокирования отсека может быть использовано опломбированное гнездо доступа на передней панели КО.

ВНИМАНИЕ! Одновременное подключение двух кабелей сечением 300 мм² на одну фазу **ЗАПРЕЩЕНО!** В случае такой необходимости, подключение следует производить в кабельном приямке через переходные кабельные муфты Raychem MXSB-12X/1xu-2xu.

3.3.3. Релейный отсек шкафа ОВ

В релейном отсеке шкафа ОВ установлены элементы защиты и автоматики. Данные элементы на примере шкафа коммутационного TER_SP15_Etalon_1 показаны на рис. **Рис.3.9**.



Рис.3.9. Релейный отсек

На передней панели (1) релейного отсека смонтирована панель управления (2) модуля управления и защиты. Панель запирается спецзамком (3), а при необходимости доступа в релейный отсек откидывается наверх и автоматически фиксируется в открытом состоянии с помощью защелки-фиксатора.

Внутри релейного отсека расположен модуль управления (**4**), который установлен на основании, закрепленном невыпадающими винтами на боковых кронштейнах. При откручивании винтов модуль управления выдвигается.

Трубки системы дуговой защиты (5), идущие от высоковольтных отсеков к пневмодатчикам избыточного давления, а также шлейфы вторичных цепей закреплены на крышке так, чтобы при закрывании передней панели они не имели изломов и смятий.

Цепи оперативного питания выведены снизу на разъемы панели (**6**), расположенной на верхней части шкафа.

Над модулем управления размещен модуль выпрямления оперативного питания электромагнитной блокировки (7), обеспечивающий питанием электромагнитную блокировку постоянным током, состоящий из балластного резистора и диодного моста. Детализированная схема подключения электромагнитной блокировки кабельного отсека приведена на рис. **Рис.3.10.**





Рис.3.10. Детализированная схема

Весь диапазон напряжения питания шкафов постоянным и переменным током составляет от 85 до 265 В. Конструктивно диапазон питания разделен на два интервала, первый от 85 до 170 В, обеспечивается при прямом подключении электромагнита (перемычка J1 установлена), второй от 170 до 265 В, где в цепь подключен резистивный балласт (перемычка J1 снята).

ВНИМАНИЕ! По умолчанию шкафы коммутационные поставляются с завода-изготовителя из расчета на работу от оперативного питания в диапазоне от 170 до 265 В.

Таким образом, общий вид установленного модуля выпрямления оперативного питания электромагнитной блокировки АЗ, согласно схеме по умолчанию показан на рис. **Рис.3.11**слева. В случае если оперативное питание подстанции требует подключения пониженного питания от 85 до 170 вольт, необходимо установить в модуль перемычку со стороны Х8, входящую в комплект поставки к каждому шкафу как показано на рисунке **Рис.3.11**- справа. Адресация установки перемычки должна соответствовать <u>АЗ-Х8:1</u> и <u>АЗ-Х8:2</u>.

ВНИМАНИЕ! Возможна поставка альтернативных разъемов вспомогательных цепей, входящих в модуль выпрямления оперативного питания и порта Ethernet, не влияющих на правила и условия эксплуатации, не ухудшающие технических характеристик, с сохранением мест их подключения, без отражения в документации в графическом или ином виде.



Рис.3.11. Установка перемычки

В релейном отсеке шкафа рядом с блоком выпрямления на одной панели, выведен порт



Ethernet, имеющий пылезащищенный корпус и крышку, рис. **Рис.3.12**.



Рис.3.12. Порт Ethernet

3.3.4. Модуль управления

Модуль управления предназначен для:

- управления коммутационным модулем;
- реализации функции РЗА;
- реализации функции учёта электроэнергии и измерения электрических параметров сети - напряжения, тока, мощности, коэффициента мощности и частоты;
- реализации функций управления и сигнализации через дискретные входы/выходы и по протоколам передачи данных.

В ячейке ОВ могут устанавливаться следующие исполнения модулей управления:

- CM_15_3;
- CM_15_5.

Модуль управления выполнен в алюминиевом корпусе. С лицевой стороны расположены разъёмы для подключения внешних и внутренних цепей. С обратной противоположной стороны расположен разъем Ethernet для подключения устройств передачи данных.

Назначение разъемов приведено в таблице **3.11Таблица 3.11**.

Таблица 3.11. Назначение разъемов модулей управления

N⁰	Наименование/назначение цепи	CM_15_3	CM_15_5
1	Дискретные выходы	-	Xl
2	Дискретные входы типа «сухой контакт»	-	X2
3	Подключение аккумуляторной батареи и электропитания внешнего устройства связи	-	Х3
4	Подключение обмотки электромагнитного привода вакуумного выключателя	Xl	Х5
5	Дискретные выходы и входы типа «сухой контакт»	X2	Х6
6	Оперативное питание	Х3	X4, X7
7	Подключение панели управления;	X4	X8
8	Подключение измерительные цепей	X5	Х9
9	Подключение внешних устройств связи (DB9)	Х6	X10



Технические характеристики модулей управления приведены в таблице Таблица 3.12.

Таблица 3.12. Технические характеристики модуля управления

N⁰	Параметр	Значение	
Опе	Оперативное питание		
1	Номинальная частота, Гц	50	
2	Рабочий диапазон частот, Гц	45-65	
3	Тип оперативного тока	AC, DC	
4	Диапазон рабочих напряжений, В	85-265	
5	Время готовности после подачи питания, с, не более	10	
6	Время сохранения работоспособности при отсутствии оперативного питания, включая провалы напряжения, с, не менее	10	
Эле	ктрическая прочность изоляции		
7	Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В	2000 В, 50 Гц, 1 мин	
8	Сопротивление изоляции между независимыми цепями и каждой независимой цепью и корпусом, МОм / при напряжении, В, не менее	100 / 500	
9	Выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ	5	
Эле	ктромагнитная совместимость		
10	Устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2-2013 (порт корпуса), степень жёсткости (критерий функционирования)	3(A)	
11	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ 30804.4.3-2013 (порт корпуса), степень жёсткости (критерий функционирования)	3(A)	
12	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4-2013, степень жёсткости (критерий функционирования)		
	 сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи, порты электропитания переменного и постоянного тока, порт функционального заземления 	4(A)	
	• сигнальные порты полевого и локального соединения	3(A)	
13	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ 51317.4.5-99, степень жёсткости (критерий функционирования)		
	 сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи, порты электропитания переменного 		
	о по схеме «провод - провод»	3(A)	
	о по схеме «провод - земля»	4(A)	
_	 сигнальные порты полевого и локального соединения, порты электропитания постоянного тока 		
	о по схеме «провод - провод»	2(A)	
	о по схеме «провод - земля»	3(A)	
14	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями 0,15 – 80 МГц по ГОСТ 51317.4.6-99, степень жёсткости (критерий функционирования)	3(A)	



Стр.27

		1
15	Устойчивость к колебательным затухающим помехам по ГОСТ Р 51317.4.12-99	
	• Повторяющиеся колебательные затухающие помехи	
	 сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока 	3(A)
	о сигнальные порты полевого соединения	2(A)
_	• Повторяющиеся колебательные затухающие помехи	
	 сигнальные порты соединения с высоковольтным оборудованием и линиями связи; порты электропитания переменного и постоянного тока 	4(A)
	о сигнальные порты полевого соединения	3(A)
16	Эмиссия радиопомех (порт корпуса) по ГОСТ 30805.22-2013, класс устройства	А
17	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (порт корпуса) по ГОСТ Р 50648-94, степень жёсткости (критерий функционирования)	5(A)
18	Устойчивость к импульсному магнитному полю (порт корпуса) по ГОСТ 50649-94, степень жёсткости (критерий функционирования)	4(A)
19	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю (порт корпуса) по ГОСТ 50652-94, степень жёсткости (критерий функционирования)	5(A)
20	Устойчивость к кондуктивным помехам (сигнальные порты (кроме локальных соединений), порты электропитания постоянного тока) в полосе частот от 0 до 150 кГц по ГОСТ 51317.4.16-2000, степень жёсткости (критерий функционирования)	4(A)
Дис	кретные входы	·
21	Количество, шт	2 (CM_15_3) 8 (CM_15_5)
22	Импульс режекции, мкКл, не менее	200
23	Напряжение на разомкнутом входе, В	30
24	Ток при замыкании входа, А, не менее	0,05
25	Регулировка времени срабатывания входа (шаг), мс	0-20 (1)
26	Шаг регулировки, мс	1
Дис	кретные выходы	
27	Количество, шт	2 (CM_15_3) 8 (CM_15_5)
28	Номинальный ток (AC, DC), А	16
29	Мощность переключения (АС), ВА	4000
30	Мощность переключения (DC), Вт	90
31	Pecypc (AC, DC), BO	9000
Mac	согабаритные характеристики	
32	Масса, кг, не более	1,4 (CM_15_3) 2,2 (CM_15_5)



33 Габариты, ШхГхВ, мм

165x165x65 (CM 15 3)
 165x165x125 (CM_15_5)

Таблица 3.13. Назначение светодиодных индикаторов модуля управления

N⁰	Обознач.	Состояние	Описание состояния	
1		Светит	Наличие оперативного питания	
	1	POWER	Мигает	Отсутствие оперативного питания при наличии резервного питания от АКБ
			Не светит	Отсутствие оперативного питания и резервного питания от АКБ
2	MALFUN	Светит	Короткое замыкание или разрыв цепи электромагнитов, отказ включения или отключения	
		Не светит	Отсутствие короткого замыкания в цепи электромагнитов, отсутствие отказа включения или отключения	
3	READY	Светит	Готовность к выполнению операции «В» и «О»	
		Не светит	Отсутствие готовности к выполнению операции «В» и «О»	
4		Светит	Выполнение заряда АКБ при постоянном уровне тока заряда	
	4	CHRG	Мигает (0,5с/0,5с)	Выполнение заряда АКБ при постоянном уровне напряжения заряда
			Мигает (3с/0,5с)	Поддержание напряжения на АКБ
			Мигает (0,5с/3с)	Проверка ёмкости АКБ
			Не светит	АКБ отключена
5	DCHRG	Светит	АКБ отключена	
		Мигает	Автономный режим электроснабжения. АКБ разряжается	
		Не светит	Наличие оперативного питания. АКБ заряжена	
6	RTU ON	Светит	Наличие питания внешнего устройства связи	
		Не светит	Отсутствие питания внешнего устройства связи	

3.3.4.2. Организация и принцип действия дуговой защиты шкафа ОВ

В составе шкафа ОВ применяется быстродействующая защита от внутренних дуговых замыканий. Каждый из трех высоковольтных отсеков шкафа ОВ связан с соответствующим датчиком избыточного давления на панели управления посредством специальных трубок. При возникновении короткого замыкания с открытой электрической дугой в одном из силовых отсеков шкафа КРУ давление в этом отсеке резко повышается, что фиксируется датчиком. На рис. **Рис.3.13** показан состав системы дуговой защиты шкафа ОВ. Отвод воздуха из отсека модуля высоковольтного (ОМВ) к датчику избыточного давления, расположенному на панели управления *1*, производится при помощи пневмотрубки *2* и фитинга *3*. Аналогично по трубкам отводится воздух из отсека сборных шин (ОСШ) и кабельного отсека (КО).

В релейном отсеке трубки присоединяются к фитингам панели **1** и давление в отсеках анализируется соответствующими датчиками.



В случае если датчик давления фиксирует значительное превышение давления в одном из отсеков, модуль управления осуществляет дополнительную проверку по току. Если зафиксировано превышение тока, то формируется сигнал на отключение выключателя. При наличии дугового замыкания в ОСШ защита действует на собственный выключатель, при дуговом замыкании в ОМВ или ОК защита действует на вышестоящий вводной выключатель.

Чувствительность пневмодатчиков избыточного давления обеспечивает срабатывание дуговой защиты при токе дугового короткого замыкания не менее 1 кА.

Дуговая защита обеспечивает отключение выключателя за время не более 60 мс с учетом времени передачи команды по беспроводному каналу связи.



Рис.3.13. Состав системы дуговой защиты шкафа ОВ



3.3.5. Конструкция шкафа сопряжения TER_SP15_Etalon_4

Схема главных цепей шкафа ШС приведены на рис. .**Рис.3.14** . Общий вид шкафа ШС со структурой входящих в него компонентов показан на рис. **Рис.3.15.**



Рис.3.14. Общий вид шкафа сопряжения TER_SP15_Etalon_4





Рис.3.15. Схема главных цепей шкафа ШС

1 - панель разъёмов для питания цепей электромагнитных замков и цепей датчиков дуговой защиты;

2 - место установки модуля выпрямления оперативного питания электромагнитной блокировки;

- 3 кабельный приемник;
- 4 O∏H;
- 5 сборные шины;
- 6 кабельные фиксаторы;
- 7 держатель для установки и монтажа трансформаторов тока.
- 8 Встроенный АКБ для резервного питания шкафа ОВ (Для секции с параметром 10А)

Внутренний объем шкафа ШС разделен на следующие отсеки (рис. Рис.3.16):

- релейный отсек низковольтный (НВО);
- отсек сборных шин (ОСШ);
- кабельный отсек (КО).





Рис.3.16. Отсеки шкафа сопряжения TER_SP15_Etalon_4

3.3.5.2. Кабельный отсек шкафа ШС

Для качественного кабельного подключения на одно соединение в шкафу ШС необходимо использовать следующее количество крепёжных деталей, представленное в таблице **Таблица 3.14**.

Крепёжная единица	Сечение кабеля, мм ²		
	50-95	120-300	
Болт	1 x M12-45	1 x M16-45 (TER_SGdet_Bolt_4)	
Гайка	1 x M12	-	
Шайба	2 x M12 (увеличенная)	l x M16 (TER_SGdet_Washer_3)	
Тарельчатая шайба пружинная	3 x M12	4 x M16 (TER_StandDet_Washer_DIN2093(31.5_16.3_2.0_SPr)	
Примечание	Крепёж в комплект поставки не входит	Крепёж входит в комплект поставки	

Таблица 3.14. Крепеж для кабельного подключения в шкафу ШС

В кабельном отсеке шкафа ШС осуществляется кабельное подключение при помощи кабельных наконечников под болты M16 (в комплект поставки не входят) для сечения кабеля от 120 до 300 мм². При этом крепление кабеля к токоприемнику кабельного подключения шкафа ШС осуществляется с применением специального комплекта крепежа TER SGkit Fastener 18 из монтажного комплекта КРУ TER SGmount Etalon 20.

Для сечений кабеля от 50 до 95 мм² кабельное подключение в шкафу ШС осуществляется при помощи кабельных наконечников под болты M12 (в комплект поставки не входят). Для этих целей допускается изготовить медные переходные накладки из полосы шины медной ШМТ 10х40 НД ГОСТ434-78 (в комплект поставки не входят). Рекомендуемые конструктивные размеры переходных накладок - 40х70х10, мм (ШхВхГ), которые показаны на рис. **Рис.3.17.**



Рис.3.17. Переходная контактная пластина для подключения кабелей сечением от 50 до 95 мм² в шкафу ШС

Пример крепления кабеля в шкафу ШС представлен на рис. Рис.3.18, Рис.3.19.





Рис.3.18. Пример крепления кабеля в шкафу ШС



Рис.3.19. Пример усстановки крепежа с медной переходной накладкой при креплении кабелей сечением от 50 до 95 мм² в шкафу ШС

ВНИМАНИЕ! Для защиты от коррозии алюминиевых наконечников, применяемых при обжимке кабелей от 50 до 95 мм², рекомендуется выполнять мероприятия по предотвращению коррозионного их разрушения в местах соединения с медными переходными накладками. К примеру, способом полива расплавленного припоя ПОС-30 на места контактных соединений медных переходных накладок.

Другие особенности монтажа кабелей в шкафах ШС см. в разделе «Подключение кабеля» инструкции по монтажу и пусконаладке.



3.3.5.3. Организация питания электромагнитной блокировки дверей шкафа ШС с АКБ

ВНИМАНИЕ! Электромагнитная блокировка дверей кабельного отсека шкафа ШС работает совместно с электромагнитной блокировкой дверей кабельного отсека шкафа OB.

Организацию питания цепей электромагнитной блокировки дверей шкафа ШС выполнить в в зависимости от вида секции:

Если в секции ШС содержит АКБ, то подключить жгут TER_SGunit_Harness_120 как показано на **Рис.3.20**.



Рис.3.20. Прокладка и подключение к разъёму ХР1 жгута цепей питания электромагнитов шкафа ШС с АКБ

Для секций TER_Sec10_Etalon_T1 с АКБ, в качестве резервного источника предусматривается аккумуляторная батарей емкостью 13 А*ч. Аккумуляторная батарея является необслуживаемой на протяжении всего срока службы. Общий вид батарей показан на рис. Рис.3.21



Рис.3.21. Аккумуляторная батарея TER_RecComp_Battery_Rechargeable(12_13_175x84x130_LA_0



Для контроля заряда в комплекте с аккумуляторной батарей поставляется плата термодатчика, устанавливаемая на клемму «-». Общий вид платы показан на рис. **Рис.3.22.**



Рис.3.22. Плата термодатчика

ВНИМАНИЕ! Установка и подключение АКБ выполняется на предприятие – изготовителе.

3.3.5.4. Организация питания электромагнитной блокировки дверей шкафа ШС без АКБ

ВНИМАНИЕ! Электромагнитная блокировка дверей кабельного отсека шкафа ШС работает совместно с электромагнитной блокировкой дверей кабельного отсека шкафа ОВ

Если в секции ШС не содержит АКБ, то подключить жгут TER_SGunit_Harness_149 как показано на **0**.



Рис.3.23. Прокладка и подключение к разъёму XP1 жгута цепей питания электромагнитов шкафа ШС без АКБ

3.3.5.5. Организация и принцип действия дуговой защиты шкафа ШС

Дуговая защита шкафа ШС реализована с помощью концевых выключателей. При появлении дуги в одном из отсеков ШС из-за резкого увеличения давления происходит срыв задней крышки соответствующего отсека (рис. **Рис.3.24**, срабатывание концевого выключателя (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.) и замыкание цепи дуговой защиты. После этого модуль управления осуществляет проверку по току, и, в случае превышения тока, посылает сигнал на отключения выключателя в шкафу ОВ. Цепь дуговой защиты шкафа ШС замкнута, если снята хотя бы одна из задних крышек, т.е. шток хотя бы одного из концевых выключателей находится в отжатом состоянии.


Рис.3.24. Крышки металлические со стороны задней стенки шкафа ШС



Рис.3.25. Концевые датчики дуговой защиты шкафа ШС (вид со стороны задней стенки шкафа)



3.4. Маркировка и пломбирование

3.4.1. Маркировка шкафа

Места расположение металлических табличек с обозначениями шкафов и их параметрами, годом изготовления и серийными номерами, показаны на рис. **Рис.3.26.**



Рис.3.26. Маркировочные таблички шкафов ОВ (слева) и ШС (справа)

3.4.2. Пломбирование модуля высоковольтного.

На крышку основания МВ и корпус разъединителя наклеиваются пломбировочные этикетки так, что их нельзя снять, не повредив этикетки.





Рис.3.27. Пломбирование MB ISM15_Mono_1

3.4.3. Пломбирование модуля управления

Модуль управления пломбируется путем заклеивания между собой корпуса модуля и съемных панелей в двух местах, пломбировочной этикеткой (рис.**Рис.3.28)**.



Рис.3.28. Пломбирование модуля управления

3.4.4. Пломбирование панели управления.

Панель управления пломбируется путем заклеивания одного из крепежных винтов пломбировочной этикеткой (рис. **Рис.3.29**).





Рис.3.29. Пломбирование панели управления ЕА_ММІ_1

3.4.5. Пломбировка измерительного тракта для коммерческого учета

В коммутационных шкафах КРУ Эталон реализована функция учета электроэнергии и измерителя электрических параметров с возможностью передачи данных на вышестоящий уровень и визуального осмотра непосредственно на панели MMI каждого шкафа.

Для защиты от несанкционированного доступа предусмотрена возможность пломбировки цепей измерительного тракта каждого шкафа секции, по отдельности. Пломбировку осуществляют в двух местах. Конструктивно пломбировка производится двумя способами: установкой специальных индикаторных пломб-наклеек или посредством пломб проволочного типа.

Опломбирование мест измерительного тракта выполняется в следующей последовательности, не зависимо от типа шкафа:

 Открыть дверь отсека РЗА, приклеить специальную индикаторную пломбунаклейку (рис. Рис.3.30- слева) или установить пломбу проволочного типа, продев проволоку (или иные материалы, предназначенные для установки пломб такого типа) в отверстия специальных винтов разъема жгута измерительного тракта, произвести опломбировку, рис. Рис.3.30 - справа.





Рис.3.30. Два варианта установки пломб в отсек РЗА

 Открыть дверь отсека MB, установить пломбу проволочного типа, продев проволоку (или иные материалы, предназначенные для установки пломб такого типа) в 4-е отверстия специальной втулки-замка TER_SGdet_Lock_2, рис. **Рис.3.31**- слева. Для установки специальной индикаторной пломбы-наклейки, необходимо демонтировать втулку-замок, выкрутив болт M6x14 с зубчатой



шайбой, извлечь втулку, болт и шайбу зубчатую установить обратно, наклеить пломбировочную наклейку поверх болта, рис. **Рис.3.31** – справа.





Рис.3.31. Два варианта установки пломб в отсек МВ

3. После завершения работ по опломбированию, двери отсеков установить обратно и закрыть.

4. При необходимости монтажа вспомогательного оборудования в низковольтном отсеке шкафа ШС предусматривается возможность установки вспомогательного держателя TER_SGunit_Holder_58, рис. **Рис.3.32**.



Рис.3.32. Усатновка держателя TER_SGunit_Holder_58

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. Интерфейсы управления

4.1.1. Общие сведения

Управление шкафами может выполняться в местном режиме.



В режиме местного управления доступны интерфейсы:

- панель управления;
- механическое управление;
- TELARM;
- интерфейсы дискретных входов-выходов.

4.1.2. Панель управления

Панель управления (рис. **Рис.4.2**) предназначена для управления и снятия показаний в местном режиме работы.

На панели управления расположены:

- дисплей;
- индикаторы состояния коммутационного модуля и защит;
- кнопки навигации по меню;
- кнопки ввода/вывода защит.



Рис.4.1. Панель управления

Структура меню панели управления построена по иерархическому принципу. Переход по меню осуществляется с помощью кнопок навигации. При нажатии на кнопку «Ввод» выполняется переход на один уровень вниз. При нажатии на кнопку «Отмена» выполняется переход на один уровень верх.

🔟 ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК

Совершенство технических решений

Руководство по эксплуатации KPY TER_Sec10_Etalon_T1 TER_SGdoc_UG_3 C Версия 4.0

Стр.43



Рис.4.2. Структура меню

4.1.3. TELARM

TELARM — сервисное программное обеспечение, предназначенное для выполнения в режиме местного управления непосредственно рядом с секцией КРУ функций:

- управления;
- изменения настроек;



• просмотра журналов и данных измерений, сигнализации.

В качестве канала передачи данных TELARM используется порт Ethernet.

При подключении к секции TELARM дает доступ ко всем ее шкафам. Подробное описание программного обеспечения приведено в руководстве по эксплуатации TELARM.

4.1.4. Интерфейс дискретных входов/выходов

Интерфейс дискретных входов/выходов предназначен:

- для выполнения функций управления, ввода/вывода защит с помощью входных реле;
- для сигнализации с помощью контактов.

Для СМ_15_(3) входы/выходы интерфейса расположены на клеммной колодке X2 модуля управления и приведены в таблице **4.1**:

Выходы		
Адрес СМ_15_(3)	Цепь	
X2.1	Выход 1 (НР)	
X2.2	Выход 1 (Общ.)	
X2.3	Выход 1 (НЗ)	
X2.8	Выход 2 (НР)	
X2.9	Выход 2 (Общ.)	
X2.10	Выход 2 (НЗ)	
Входы		

Таблица 4.1. Входы/выходы интерфейса СМ_15_(3)

Входы		
Адрес СМ_15_(3)	Цепь	
X2.4	Вход 1.1	
X2.5	Вход 1.2	
X2.6	Вход 2.1	
X2.7	Вход 2.2	

В случае, когда в шкафу коммутационном применен модуль управления СМ_15_5, на крыше шкафа предусмотрены промежуточные дискретные входы и выходы, для более удобного подключения и прокладки кабеля или связки проводов в низковольтном кабельном канале секции. Это обеспечено двумя парными разъёмами, имеющих вилочную (стационарную) часть и розеточную (подвижную) часть. Разъемы разделены на входы – 16 контактный разъем (ХР4) и выходы – 21 контактный разъем (ХР3). Оба разъема предусматривают подключение кабеля или связки проводов с сечением одного проводника, не более 2,5 кв. мм, подробное описание в инструкции по монтажу и пусконаладке.

ВНИМАНИЕ! Возможна поставка альтернативных промежуточных разъемов, не влияющих на правила и условия эксплуатации, не ухудшающие технических характеристик, с сохранением адресации выходов контактов и мест их подключения, без отражения в документации в графическом или ином виде.

Промежуточные разъемы имеют маркировку, рис. **4.3**, а так же маркировка обозначения цепей приведена в таблице **4.2**.





Рис.4.3. Маркировка разъемов ДДВВ

Таблица 4.2. Маркировка обозначения цепей

Разъем ХР4 - входы		
№ контакта	Адрес ХР4	Цепь
1	XP4:1	Вход 1.1
2	XP4:2	Вход 1.2
3	XP4:3	Вход 2.1
4	XP4:4	Вход 2.2
5	XP4:5	Вход (Общ.)
6	XP4:6	Вход З
7	XP4:7	Вход (Общ.)
8	XP4:8	Вход 4
9	XP4:9	Вход (Общ.)
10	XP4:10	Вход 5
11	XP4:11	Вход (Общ.)
12	XP4:12	Вход 6
13	XP4:13	Вход (Общ.)
14	XP4:14	Вход 7
15	XP4:15	Вход (Общ.)
16	XP4:16	Вход 8
	Разъем ХРЗ - вь	іходы
№ контакта	Адрес ХРЗ	Цепь
1	XP3:1	Выход 2.1 (НР)
2	XP3:2	Выход 2.2 (Общ.)
3	XP3:3	Выход 2.3 (НЗ)
4	XP3:4	Выход 3.1 (Н3)

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК Совершенство технических решений Руководство по эксплуатации KPY TER_Sec10_Etalon_T1 TER_SGdoc_UG_3 Стр.46 Версия 4.0

5	XP3:5	Выход 3.2 (НР)
6	XP3:6	Выход 3.3 (Общ.)
7	XP3:7	Выход 4.1 (H3)
8	XP3:8	Выход 4.2 (НР)
9	XP3:9	Выход 4.3 (Общ.)
10	XP3:10	Выход 5.1 (H3)
11	XP3:11	Выход 5.2 (НР)
12	XP3:12	Выход 5.3 (Общ.)
13	XP3:13	Выход 6.1 (Н3)
14	XP3:14	Выход 6.2 (НР)
15	XP3:15	Выход 6.3 (Общ.)
16	XP3:16	Выход 7.1 (H3)
17	XP3:17	Выход 7.2 (НР)
18	XP3:18	Выход 7.3 (Общ.)
19	XP3:19	Выход 8.1 (Н3)
20	XP3:20	Выход 8.2 (НР)
21	XP3:21	Выход 8.3 (Общ.)

На внутренней части защитных кожухов, независимо от того, имеет ли шкаф коммутационный промежуточные разъемы или нет, размещена схема подключения разъемов дискретных входов и выходов, рис. **4.4**.



Рис.4.4. ХРЗ и ХР4 – дискретные входы и выходы

4.2. Оперативные переключения

4.2.1. Ручное отключение

Для ручного (аварийного) отключения шкафа повернуть блокировочную рукоятку на 90° по часовой стрелке, как показано на рис. **4.5**.





Рис.4.5. Аварийное отключение шкафа

4.2.2. Переключение при помощи панели MMI

4.2.2.1. Отключение шкафа

Для отключения шкафа нажать кнопку «**0**» на панели управления, рис. **4.6**.

ВНИМАНИЕ! При отсутствии оперативного питания пользоваться ручным (аварийным) отключением.



Рис.4.6. Отключение шкафа

4.2.2.2. Включение шкафа

Для включения шкафа нажать кнопку «І» на панели управления, рис. 4.7.





Рис.4.7. Включение шкафа

ВНИМАНИЕ! Включение шкафа невозможно в следующих случаях:

- блокировочная рукоятка шкафа находится в положении «ВВ отключен и заблокирован»;
- при попытке подачи питания в отсеки, где произошло дуговое замыкание. В этом случае на дисплее высвечивается надпись «Заблокировано от ДЗ»;
- если местный режим управления шкафа находится в состоянии «ОТКЛ»;
- при попытке включения, если линия под напряжением и разъединитель в положении «Заземлено».

В крайних положениях разъединителя при вращении ручки привода разъединителя и совершении более одного щелчка разблокирование выключателя невозможно.

4.2.3. Переключения при помощи TELARM

Для управления ячейкой при помощи TELARM требуется последовательно выполнить следующие действия.

- 1. Перевести ячейку в «местный режим работы»
- 2. Подключиться к OB по Ethernet



<u>Подключение по Ethernet:</u>

 в настройках TELARM установить тип соединения «СМ_15: TCP/IP» (см. рис. Рис.4.8) и проверить, что адрес сервера совпадает с IP-адресом¹⁰ Ethernet модуля управления;

ющие связь пруппы по виолиотека	
Интерфейс	CM_15: TCP/IP ~
Автоматический режим для Bluetooth соединения	
СОМ порт	1 🔹 Настройки порта
Адрес сервера	192.168.102.11
Время между ответом и следующим запросом, с	1

Рис.4.8. Настройки подключения TELARM

- подключить стандартный патч-корд с одной стороны к разъему ноутбука с TELARM, с другой — к разъему модуля управления ячейки OB;
- выбрать на схеме OB секции, к которой требуется подключиться;
- выполнить команду «Установить соединение». При запросе пароля ввести **444444** (шесть четверок)¹¹.
- 3. Выполнить команды «Включить» / «Отключить»

В зависимости от состояния ВВ «ВКЛЮЧЕНО» или «ОТКЛЮЧЕНО» можно выполнить команду «Устройство» → «Отключить» или «Устройство» → «Включить».



Рис.4.9. Выполнение команды «Включить» или «Отключить»

Оперативное включение при помощи TELARM доступно только в местном режиме управления.

4.2.4. Переключения при помощи SCADA

Производится в соответствии с руководством по эксплуатации на систему телемеханики, которая эксплуатируется вместе с секцией.

¹⁰ Можно посмотреть в настройках модуля управления (IP-адрес по умолчанию 192.168.**102**.11): «Настройки» → «Системные параметры» → «Местное соединение».

¹¹ Пароль местного соединения можно изменить в настройках шкафа управления: «Настройки» → «Системные параметры» → «Местное соединение».



Стр.50

Оперативное включение при помощи SCADA доступно только в дистанционном режиме управления.

4.2.5. Заземление шкафа

Для проведения ремонтных или сервисных операций на линии или оборудовании, подключенном к питаемой линии:



ВНИМАНИЕ!

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЛИНИЙ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ЗАПРЕЩЕНО! ПРОВЕРЬ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕД ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!

- Перевести блокировочную рукоятку в положение «ВВ отключен и заблокирован», рис. **4.5**.
- Вставить рукоятку управления разъединителем в гнездо, рис. 4.10.
- Вращением рукоятки перевести разъединитель в положение «Заземлено», рис. **4.11**.
- Нажав кнопку «Измерения» на панели управления, перейти в раздел измерения напряжений. Убедиться, что значение индицируемого напряжения равно нулю.





Рис.4.10. Установка рукоятки управления разъединителем

Рис.4.11. Установка положения разъединителя

- Извлечь рукоятку управления разъединителем из гнезда, рис. 4.12.
- Повернуть блокировочную рукоятку против часовой стрелки на 90°, рис. 4.13.
- Включить выключатель, рис. 4.7.





Рис.4.12. Извлечение рукоятки управления

разъединителем



TER_SGdoc_UG_3

Версия 4.0

Рис.4.13. Разблокировка выключателя

ВНИМАНИЕ! Заземление шкафа активирует блокировку, разблокирующую переднюю панель кабельного отсека для открывания. Длительность разблокированного состояния ограничена временем 20 секунд. Если за это время панель кабельного отсека не открыли, для повторной разблокировки панели потребуется перевести разъединитель в положение «Изолировано» (см. п. Ошибка! Источник ссылки не найден.), а затем снова провести операцию заземления шкафа.

ВНИМАНИЕ! Оперирование разъединителем допускается **ТОЛЬКО** при наличии оперативного питания.

Для проведения ремонтных или сервисных операций на линии или оборудовании, подключенном к питаемой линии выполнить следующие действия в шкафу ШС:

- Убедиться, что разъединитель шкафа ОВ находится в положении «Заземлено», блокировочная рукоятка находится в положении «Включение выключателя разрешено».
- Включить выключатель, тем самым выполнив заземление шкафа OB и активировав блокировку разблокирующую передние панели кабельного отсека шкафа ШС для открывания.
- Открыть панели кабельного отсека шкафа.
- Наложить комплект заземлителя TER_SGkit_Earthing_1 (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.), руководствуясь подробным описанием последовательности действий, приведённым в разделе «Наложение переносного заземления в шкафу ШС» документа «Инструкция по монтажу и пусконаладке КРУ TER_Sec10_Etalon_T1».





Рис.4.14. Наложение комплект заземлителя TER_SGkit_Earthing_1 в ШС

4.2.6. Обеспечение воздушного изоляционного промежутка

Для прогрузки шкафа высоким напряжением, для проведения ремонтных или сервисных операций на линии или оборудовании, подключенном к питаемой линии:

- Перевести блокировочную рукоятку в положение «ВВ отключен и заблокирован», рис. 4.5.
- Вставить рукоятку управления разъединителем в гнездо, рис. 4.10.
- Вращением рукоятки перевести разъединитель в положение «Изолировано», рис. **4.15**.



Рис.4.15. Обеспечение воздушного промежутка

- Извлечь рукоятку управления разъединителем из гнезда, рис. .12.
- Повернуть блокировочную рукоятку против часовой стрелки на 90°, рис. .13.

4.2.7. Подключение шкафа к сборным шинам

- Перевести блокировочную рукоятку в положение «ВВ отключен и заблокирован», рис. **4.5**.
- Вставить рукоятку управления разъединителем в гнездо, рис. 4.10.
- Вращением рукоятки разъединителя перевести разъединитель в положение «Подключено», рис. **4.11**.
- Извлечь рукоятку управления разъединителем из гнезда, рис. 4.12.
- Повернуть блокировочную рукоятку против часовой стрелки на 90°, рис. 4.13.
- Включить выключатель, рис. 4.7.

4.3. Изменение настроек

```
ВНИМАНИЕ! Секции поставляются настроенными и протестированными согласно проекту. За правильность измененных настроек несет ответственность фактический исполнитель.
```



4.3.1. Перечень возможных настроек

4.3.1.1. Защита и автоматика

Уставки РЗиА приведены в таблицах 4.3 -Таблица 4.21.

Таблица 4.3. Уставки МТЗ 1 и МТЗ 2

Уставки		Допустимое значение
МТЗ 1 и МТЗ 2,	Ток срабатывания, А	4 - 6000
тип BTX-TD	Время срабатывания, с	0-100
	Количество секций	1/2/3
	Ток срабатывания, А	4-6000
	Максимальное время, с	0,05-100
	Первый промежуточный ток, А	10-6000
	Первое промежуточное время, с	0,05-100
MT3 1 и MT3 2, тип	Второй промежуточный ток, А	10-6000
BTX-TEL I	Второе промежуточное время, с	0,05-100
	Максимальный ток, А	10-6000
	Минимальное время, с	0,05-100
	Асимптота первой секции, А	1-6000
	Асимптота второй секции, А	1-6000
	Асимптота третьей секции, А	1-6000

Таблица 4.4. Уставки МТЗ З

Уставки		Допустимое значение
	Режим работы	Введено / Выведено
MT3 3	Ток срабатывания, А	4 - 6000
	Время срабатывания, с	5. – 5

Таблица 4.5. Уставки ОЗЗ

Уставки		Допустимое значение
033	Режим работы	Введена / Выведена / Работа на сигнал
Общие настройки	Тип защиты	Токовая / Импедансная / Направленная
	Блокировка от КЗ	Введена / Выведена
033	Ток срабатывания, А	0,1 - 80
Тип – токовая	Время срабатывания. с	0,15 - 100
Тип BTX - TD	Время возврата, с	0 - 100
	Количество секций	1/2/3
033 Тип – токовая	Ток срабатывания, А	0,1 - 80
	Максимальное время, с	0,05–100
Тип BTX - TELI	Первый промежуточный ток, А	0,1-6000
	Первое промежуточное время, с	0,1–100



Уставки

Руководство по эксплуатации KPY TER_Sec10_Etalon_T1

Стр.54

	Допустимое значение	
, A	0,1-6000	
ия, с	0,1-100	
	0,1-6000	

		H ,
	Второй промежуточный ток, А	0,1-6000
	Второе промежуточное время, с	0,1-100
	Максимальный ток, А	0,1-6000
	Минимальное время, с	0,1-100
	Асимптота первой секции, А	0,1 - 80
	Асимптота второй секции, А	0,1-6000
	Асимптота третьей секции, А	0,1-6000
	Время возврата	0 - 100
	Угол максимальной чувствительности, град	0 – 359
033	Ток срабатывания, А	0,1 - 80
Тип – направленная	Время срабатывания, с	0,15 - 100
	Время возврата, с	0 - 100
033	Минимальная емкость фидера, мкФ	0 – 500
Тип – импедансная	Максимальная емкость фидера, мкФ	0 – 500

Таблица 4.6. Уставки ЗМН

Уставки		Допустимое значение
ЗМН	Режим работы	Введена / Выведена
(применимо для шкафа основного ввода и шкафа	Напряжение срабатывания, о.е.	0,5 - 1
	Время срабатывания, с	0-180
отходящей линии)	Блокировка по питанию	Введена / Выведена

Таблица 4.7. Уставки ЗПН

Уставки		Допустимое значение
3ПH	Режим работы	Введена / Выведена
(применимо только пля шкафа	Напряжение срабатывания, о.е.	1 – 1,5
основного ввода)	Время срабатывания, с	0-180

Таблица 4.8. Уставки ЗПП

Уставки		Допустимое значение
3ПП	Режим работы	Введена / Выведена
(применимо только для шкафа	Время срабатывания, с	0-180
основного ввода)	Контроль напряжения при АПВ	Введена / Выведена

Таблица 4.9. Уставки ЗСН

Уставки		Допустимое значение
ЗСН (применимо шкафа отходящей линии)	Режим работы	Введена / Выведена
	Напряжение срабатывания, о.е.	0,05 - 1
	Время срабатывания, с	0,1 - 100



TER_SGdoc_UG_3 Стр.55 Версия 4.0

Таблица 4.10. Уставки 30Ф U2

Уставки		Допустимое значение
30Ф U2	Режим работы	Введена / Выведена/Работа на сигнал
(применимо только для шкафа основного ввода)	Кратность U2 / U1, о.е.	0,05 - 1
	Время срабатывания, с	0-300

Таблица 4.11. Уставки ЗОФ І2

Уставки		Допустимое значение
	Режим работы	Введена / Выведена/Работа на сигнал
30Ф l2 (применимо шкафа отходящей линии)	Кратность I2/I1, о.е.	0,05 - 1
	Минимальное значение I2, А	1 - 100
	Время срабатывания, с	0-300

Таблица 4.12. Уставки АЧР

Уставки		Допустимое значение
	Режим работы	Введена / Выведена
АЧР (применимо шкафа отходящей линии)	Частота срабатывания, Гц	45 – 50 (при Fном=50 Гц)
		55 – 60 (при Еном=60 Гц)
	Время срабатывания, с	0-180

Таблица 4.13. Уставки 30М

Уставки		Допустимое значение
30М (применимо шкафа отходящей линии)	Режим работы	Введена / Выведена
	Время срабатывания, с	0,50-180

Таблица 4.14. Уставки АПВ МТЗ для исполнения «ФОЛ»

Уставки		Допустимое значение
	Режим работы	Нормальный/ Координация зон/ Rezip
	Число отключений до запрета АПВ	1/2/3/4 (для режимов Нормальный/ Координация зон)
		2/3/4 (для режима Rezip)
АПВ МТЗ	Число отключений от МТЗ 3 до запрета АПВ	1/2/3/4
	Карта АПВ ¹²	М/Б
	Ускорение МТЗ при 1-м включении	Нормальный/ Ускорение/ Замедление/ с АПВ (для режимов Нормальный/ Координация зон)
	Время АПВ первого включения	0,1 – 180 (для режимов Нормальный/ Координация зон)

 $^{^{12}}$ M отвечает за работу MT3 1, Б — за работу MT3 2.



Уставки		Допустимое значение
	Выдержка времени АПВ 1, с	0,1-1800
	Выдержка времени АПВ 2, с	10-1800
	Выдержка времени АПВ 3, с	10-1800
	Время подготовки АПВ, с	1-180

Таблица 4.15. Уставки АПВ МТЗ для исполнения «ФОВ» и «ФРВ»

Уставки		Допустимое значение
АПВ МТЗ	Режим работы	Нормальный/ Координация зон/ Rezip
	Число отключений до запрета АПВ	1/2 (для режимов Нормальный/ Координация зон)
		2 (для режима Rezip)
	Карта АПВ ¹³	М/Б
	Ускорение МТЗ при 1-м включении	Нормальный/ Ускорение/ Замедление/ с АПВ (для режимов Нормальный/ Координация зон)
	Время АПВ первого включения	0,1 – 180 (для режимов Нормальный/ Координация зон)
	Выдержка времени АПВ 1, с	0,1-1800
	Время подготовки АПВ, с	1-180

Таблица 4.16. Уставки АПВ 033

Уставки		Допустимое значение
АПВ 033	Число отключений до запрета АПВ	1/2/3/4
	Выдержка времени АПВ 1, с	0,1-1800
	Выдержка времени АПВ 2, с	10-1800
	Выдержка времени АПВ 3, с	10-1800

Таблица 4.17. Уставки ЧАПВ

Уставки		Допустимое значение
ЧАПВ (применимо шкафа отходящей линии)	Число отключений до запрета АПВ	1/2
	Выдержка времени АПВ 1, с	0,1-180
	Время подготовки АПВ, с	1-180

Таблица 4.18. Уставки АВР

ë		Допустимое значение
ABP	Время срабатывания, с	0-180

 $^{^{13}}$ M отвечает за работу MT3 1, Б — за работу MT3 2.



Таблица 4.19. Уставки ВБВ

Уставки		Допустимое значение
ВБВ	Параллельная работа вводов	Введена / Выведена

Таблица 4.20. Уставки элемента контроля напряжения

Уставка		Допустимое значение
	Контроль снижения частоты	Введено / Выведено
	Контроль повышения напряжения	Введено / Выведено
	Контроль снижения напряжения	Введено / Выведено
	Контроль напряжения обратной последовательности	Введено / Выведено
	Контроль напряжения нулевой последовательности	Введено / Выведено
	Контроль повышения частоты	Введено / Выведено
	Режим блокирования включения	Введено / Выведено
КН	Минимальная частота срабатывания, Гц	45 – 49,99 (при Еном=50 Гц)
		55 – 59,99 (при Еном=60 Гц)
	Максимальное напряжение срабатывания, о.е.	1 - 1,3
	Минимальное напряжение срабатывания, о.е.	0,5 - 1
	Напряжение срабатывания обратной последовательности, о.е.	0,05 - 1
	Напряжение срабатывания нулевой последовательности, о.е.	0,05 - 1
	Максимальная частота срабатывания, Гц	50,01 – 55 (при Еном=50 Гц)
		60,01 – 65 (при Еном=60 Гц)

Таблица 4.21. Уставки ДИ

Уставки		Допустимое значение
ди	Уровень напряжения для обнаружения источника, кВ	0,5 - 10

4.3.1.2. Связь, передача данных

В таблицах **Таблица 4.22 - Таблица 4.31** приведено описание настроек связи и передачи данных.

Таблица 4.22. Основные уставки SCADA

Уставка	Допустимое значение
Устройство связи	Прямое соединение/RS485-RS232 конвертер/Телефонный модем/Радиомодем
Протокол	DNP3/Modbus/ M3K-104
Режим SCADA	Выведено/Введено



Таблица 4.23. Настройки RS-232

Уставка	Применимое значение
Скорость передачи, бит/сек	300-115200
Тип дуплекса	Полудуплексный / полный
Контроль четности	Отсутствует / четный / нечетный
Стоп-биты	1/2
Режим DTR	Игнорировать / управление
Уровень включения DTR	Высокий/Низкий
Время низкого уровня DTR, мс	50-5000
Режим RTS	Игнорировать / управление потоком / управление РТТ
Уровень включения RTS	Высокий / низкий
Режим DSR	Игнорировать / контроль высокого / контроль низкого
Режим CTS	Игнорировать / контроль высокого / контроль низкого
Режим DCD	Игнорировать / контроль высокого / контроль низкого
Время спада DCD, мс	0–25500
Время неактивности, с	0–600
Задержка передачи, мс	0–5000
Время перед передачей, мс	0–5000
Время после передачи, мс	0–5000
Режим СА	Введен / выведен
СА: минимальное время ожидания, мс	0-120000
СА: максимальная случайная задержка, мс	0-120000

Таблица 4.24. Настройки радиомодема

Уставка	Допустимое значение
Преамбула	Введено/Выведено
Символ-преамбула	От 0 до 255 (от 0x00 до 0xFF)
Последний символ-преамбула	От 0 до 255 (от 0x00 до 0xFF)
Количество повторений	От 0 до 25

Таблица 4.25. Уставки канального уровня Modbus

Уставка	Допустимое значение
Адрес ведомого устройства	1-247
Режим автоматического тайм-аута	Введено/Выведено
Тайм-аут приема, мс	1-60000

Таблица 4.26. Уставки канального уровня DNP3



Стр.59

Уставка	Допустимое значение
Адрес ведущего устройства	0-65534
Адрес ведомого устройства	0-65534
Режим подтверждения	Никогда/Иногда/Всегда
Тайм-аут подтверждения, с	0-60
Максимум повторных попыток	0-255
Максимальный размер фрейма	64-292
Проверка адреса мастера	Введено/Выведено
Самоадресация	Введено/Выведено

Таблица 4.27. Уставки уровня приложений DNP3

Уставка	Допустимое значение
Режим подтверждения	Только события/События и мультифрагменты
Время подтверждения, с	0-3600
Максимальный размер фрагмента, октетов	512-4096
Время SBO, с	0–3600
Время синхронизации интервала, мин	0-64800
Задержка холодного рестарта, мс	0-65530
Задержка теплого рестарта, мс	0-65530

Таблица 4.28. Уставки уровня приложений DNP3. Настройки незапрашиваемых ответов

Уставка	Допустимое значение
Незапрашиваемый ответ	Введено/Выведено
Событие незапрашиваемого ответа. Класс 1	1–255
Событие незапрашиваемого ответа. Класс 2	1–255
Событие незапрашиваемого ответа. Класс 3	1–255
Задержка на время повтора передачи, с	1-86400
Число повторных попыток, с	0-255
Офлайновый интервал	0-86400
Маска незапрашиваемого ответа. Класс 1	Введено/Выведено
Маска незапрашиваемого ответа. Класс 2	Введено/Выведено
Маска незапрашиваемого ответа. Класс 3	Введено/Выведено

Таблица 4.29. Соединение с TELARM

Уставка	Применимое значение	
Общие настройки		
Режим работы с TELARM	Введён /Выведен	
Первый / второй сервер		
Адрес сервера	_	



TER_SGdoc_UG_3 Стр.60 Версия 4.0

Уставка	Применимое значение	
Номер первого порта ¹⁴	0-99999	
Номер второго порта	0-99999	
Первый / второй провайдер		
Протокол аутентификации	PAP / CHAP	
Имя точки доступа, символов	0-64	
Имя пользователя, символов	0-32	
Пароль	0-32	
РIN-код SIM-карты	0-4	

Таблица 4.30. Настройка дискретного входа

Уставка	Допустимое значение	
Вход 1-2		
	Не используется	
	Отключить	
	Включить	
	РЗА вывод	
	АПВ вывод	
	АВР вывод	
Функция управления	033 вывод	
	Ввести Группу 1	
	Ввести Группу 2	
	Ввести Группу З	
	Ввести Группу 4	
	Отключить с АВР	
	Сигнал	
Задержка срабатывания, мс	0-20	

¹⁴ Порт сервера со стороны шкафа управления



Уставка	Допустимое значение
	Для функции управления <i>Отключить:</i> Нет сообщения/ Оперативное/ Аварийное/ Внешние защиты/ ГЗ/ ДЗТ/ Перегруз/ ЛЗТ/ ЛЗШ/ УРОВ/ АЧР/ АВР
	Для функции управления <i>Включить:</i> Нет сообщения/ Оперативное/ АВР/ ЧАПВ
	Для функции управления <i>Сигнал:</i>
	ЖС ¹⁵ – Пуск АВР
	ЖС – Пуск МТЗ1
	ЖС – 033
	ЖС – Работа УРОВ
	ЖС – Отключение от защит_1
Событие	ЖС – Отключение от защит_2
	ЖИ ¹⁶ – Запрос квитирования
	ЖИ – Запрос ввода/вывода АВР
	ЖИ – Запрос ввода/вывода УРОВ
	ЖИ – АВР Введен
	ЖИ – АВР Разрешен
	ЖИ – АВР Заблокирован
	ЖИ – УРОВ Введен
	ЖИ – Работа АПВ
	ЖИ – Работа АЧР
	ЖИ – Неисправность
	ЖИ – Перегруз

Таблица 4.31. Уставки дискретных выходов

Уставка	Допустимое значение
Положение главных контактов	1-2
Дистанционный режим введен	1-2
Отключение с запретом АПВ	1-2
Пуск РЗА	1-2
Отказ СМ	1-2
Неисправность	1-2
Предупреждение	1-2
Защиты введены	1-2
АПВ введено	1-2
033 введена	1-2
АВР введена	1-2
Группа 1 введена	1-2
Группа 2 введена	1-2
Группа 3 введена	1-2
Группа 4 введена	1-2
Сигналы пользователя 1-64	1-2

¹⁵ ЖС – Журнал событий

16 ЖИ – Журнал изменений



Уставка	Допустимое значение
Отключить ВВ ВН	1-2

4.3.1.3. Системные настройки

В таблицах Таблица 4.32 - Таблица 4.36 приведено описание системных настроек.

Таблица 4.32. Конфигурация

Наименование	Применимое значение
Номер секции	04
Номер фидера	015
Серийный номер	
Тип фидера	Ф0В_5/Ф0В
Тип модуля управления	15_5/15_3
Тип коммутационного модуля	ISM15_Mono_1 ISM15_Mono_1_S
Функция учета ЭЭ ¹⁷	Введено/Выведено
Режим ОВ	Не применимо/Нормальный/Одиночный
Режим фидера 115	Введено/Выведено

Таблица 4.33. Настройки измерения

Наименование	Обозначение	Применимое значение
Коэффициент датчика тока фазы А	I X1, В/кА	0,2–3,5
Коэффициент датчика тока фазы В	I X2, В/кА	0,2–3,5
Коэффициент датчика тока фазы С	I X3, В/кА	0,2–3,5
Коэффициент датчика тока для коммерческого учета фазы А	l kX1, B/кА	0,2-3,5
Коэффициент датчика тока для коммерческого учета фазы В	l kX2, B/кА	0,2-3,5
Коэффициент датчика тока для коммерческого учета фазы С	l kX3, B/кА	0,2–3,5
Коэффициент датчика напряжения фазы А	U X1, мB/кВ	1–100
Коэффициент датчика напряжения фазы В	U X2, мВ/кВ	1–100
Коэффициент датчика напряжения фазы С	U X3, мВ/кВ	1–100
Номинальное напряжение	<i>U</i> ном, кВ	10
Номинальная частота	<i>F</i> ном, Гц	50

Таблица 4.34. Часы реального времени¹⁸

Наименование	Применимое значение
Летнее время	Введено /Выведено

 $^{^{17}}$ Доступна только для типов коммутационного модуля ISM15_Mono_1_S и ISM15_Mono_2_S

¹⁸ Применимо только для типов фидеров ФОВ_5 и ФОВ



TER_SGdoc_UG_3 CTp.63 Версия 4.0

\sim	-	-	1	
ι		Ľ	n	

Наименование	Применимое значение
Смещение летнего времени, мин	120-+120
Начало летнего времени	Мес ДД ЧЧ:ММ
Конец летнего времени	Мес ДД ЧЧ:ММ
Часовой пояс	-12-+14
Режим синхронизации времени	Введено /Выведено
Протокол синхронизации времени	NTP/SNTP
Сервер синхронизации времени 1	
Сервер синхронизации времени 2	
Период синхронизации времени, мин	2-10080

Таблица 4.35. Счетчики и журналы

Наименование	Применимое значение
Шаг журнала нагрузок, мин	5, 15, 30, 60
Выборки осциллографирования, Гц	400, 800, 1600, 3200
Длительность записи доаварийного режима, с	0 – 0,5
Максимальная длительность осциллограммы, с	0 - 30
Максимальная длительность осциллограммы по ЗапросОткл, с	0 - 1

Таблица 4.36. Панель управления

Наименование Применимое значение		
Задержка включения, с	0-300	
Время удержания кнопки «ВКЛ», с	0-10	
Время удержания кнопки «ОТКЛ», с	0-10	
Режим работы кнопки «Группа»	Введено /Выведено	
Режим работы кнопки «АПВ»	Введено /Выведено	
Режим работы кнопки «ABP»	Введено /Выведено	
Настройки пассивного режима ПУ ¹⁹		
Первичное меню в пассивном режиме	Измерения, События, Неисправности, Автопереключение	
Дисплей в пассивном режиме	Включен, Отключен	
Светодиоды в пассивном режиме	Включены, Отключены	

Пояснения к таблицам:

1) Задержка включения — задает время от нажатия кнопки 🛄 до выполнения команды

BB;

2) Время удержания кнопки — задает время удержания кнопки до принятия команды ВВ.

¹⁹ Панель управления переходит в пассивный режим при отсутствии активных действий в течение 10 минут или при длительном нажатии кнопки «Отмена»



- 3) Настройка «Первичное меню в пассивном режиме» отвечает за выбор меню для индикации на дисплее в пассивном режиме.
- Настройка «Дисплей в пассивном режиме» отвечает за состояние дисплея в пассивном режиме панели MMI. При состоянии «Включен» дисплей включен в пассивном режиме с яркостью 70% от яркости в нормальном режиме
- 5) Настройка «Светодиоды в пассивном режиме» отвечает за состояние светодиодов в пассивном режиме панели MMI.

Таблица 4.37. Настройки Ethernet

Наименование	Допустимое значение
IP-адрес	В соответствии с ICPv4
Маска сети	В соответствии с ICPv4
Шлюз по умолчанию	В соответствии с ICPv4
Режим DHCP сервера	Введено /Выведено

4.3.1.4. Настройки учета электроэнергии

В таблице 4.38 приведено описание настроек учета электроэнергии.

Таблица 4.38. Настройки счетчика

Параметры	Значение параметров			
Настройка расчетного периода				
Дата начала расчетного периода	1 - 28			
Час начала расчётного периода	0 - 23			
Тип данных ЖУЭ	Срез за интервал/Итог за интервал			
Тарифное расписание				
Время начала 00:00 – 23:00 тариф ²⁰	1 - 4			
Интервал учета				
Интервал учета приращений, мин	1/2/3/4/5/6/10/12/15/20/30/60			
Контроль отсутствия напряжения				
Напряжение срабатывания, о.е.	0,02 - 1			
Контроль отсутствия напряжения при наличии тока				
Напряжение срабатывания, о.е.	0,02 - 1			
Ток срабатывания, А	0,5 - 200			
Настройки контроля максимальной мощности (КММ)				
Режим работы	Введено / Выведено / На сигнал			
Порог срабатывания, кВт	10 - 100000			
Выдержка времени, с	0 – 3600			
Настройки контроля коэффициента реактивной мощности (КРМ)				
Режим работы	Введено / Выведено / На сигнал			
tgφ _{cp} , o.e.	0,1 - 10			
Выдержка времени, с	0 - 3600			

²⁰ Данная настройка позволяет выбрать один из четырех тарифов для каждого часа



4.3.2. Изменение настроек с панели управления MMI

Изменение настроек с панелью управления производится индивидуально для каждой ячейки в «местном режиме работы». Для этого нажать кнопку «MECTH.» на панели управления, убедиться, что загорелся индикатор «Вкл» над кнопкой «MECTH.».

Для переходов в меню используйте клавиши навигации, «ВВОД» и «ОТМЕНА».

Для изменения настроек РЗА каждого из шкафов необходимо перейти по меню управления в настройки РЗА, рис. **Рис.4.16**.



Рис.4.16. Настройки защит и автоматики с панели управления

Для изменения настроек связи необходимо перейти по меню управления в настройки связи, рис. **Рис.4.17**.



Рис.4.17. Изменение настроек связи с панели управлени

Для изменения системных настроек шкафов необходимо перейти по меню управления в системные параметры, рис. **Рис.4.18**.



Рис.4.18. Изменение системных настроек

4.3.3. Изменение настроек из TELARM

4.3.3.1. Последовательность действий

Изменение настроек из TELARM состоит из следующих этапов:

- ввод уставок в TELARM;
- утверждение уставок;
- подключение к ячейке OB секции по Ethernet;
- перевод ячейку в местный режим управления;
- загрузки уставок в каждую ячейку;
- контроль загруженных уставок.



4.3.3.2. Ввод уставок в TELARM

- Выбрать секцию
- Открыть «Свойства выключателя» нажатием правой клавиши мыши и выбрать настройки для редактирования, рис. **Рис.4.19**.



Рис.4.19. Выбор настроек для редактирования

4.3.3.3. Утверждение уставок

После завершения редактирования уставок их требуется утвердить. Уставки РЗА, настройки связи и системные настройки утверждаются по отдельности.

• В окне выбора настроек для редактирования на нужной группе уставок («Уставки РЗА», «Настройки связи» или «Системные настройки») нажать на правую клавишу мыши и в появившемся списке выбрать «Пометить как готовые», рис. **Рис.4.20**.



ТЕLARM - Новый элемент типа Папка (3) - Распредсеть (1)	- 🗆 X
Ваза данных (Покальная) Image: Constraints Image: Constraints	Свойства Выключателя Х Выберите вид настрое:
<	

Рис.4.20. Установка флажка «Уставки готовы»

• Утвердить уставки, помеченные как готовые, — нажать на правую клавишу мыши и в появившемся списке выбрать «Пометить как утвержденные», рис. **Рис.4.21**.

		1000	2255
ТЕLARM - Новый элемент типа Папка (3) - Распредсеть (1)	-		×
Файл Правка Вид Устройство Сервис Окно Справка			
III III → → () III III III III III III III III III			
<u> </u>			
🐼 База данных (Локальная) 🗖 🔍 🕱			
🗉 🛞 TELARM			
🗄 🍙 База данных фидеров			
н Повый элемент типа Папка			
Распредсеть (1) Свойства Выключателя		×	Ĩ.
🗄 🎯 Библиотека элементов			
Выберите вид настроек:			
К» Распредсеть (1) □			
🖺 🗙 — 📴 Гру Уставки РЗА			
Устройство Серийный номер МРМ Тип С Гон Пом Пометить как Готовые			
Секция 1.0В 52300023 ОВ Гру Пометить как Утвержденн	ые		
- ете Настройа Пометить как Не готовые			
• 19 Общие настройки		- 1	
— (т ⁴ Физический уровень			
- •••• Чровень данных			
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			
^е т ⁹ Дискретные входы/выходы			
Cucremine nacipowe			
Пользовательские сигналы			
	, _		

Рис.4.21. Установка флажка «Уставки утверждены»

• Убедиться, что напротив загружаемых уставок появилась галочка

4.3.3.4. Подключение к ячейке ОВ секции

Подключение по Ethernet необходимо выполнить в соответствии с п..

4.3.3.5. Перевод ячейки в местный режим управления

Для этого на панели MMI нажать кнопку «MECTH.» на панели управления, убедиться, что загорелся индикатор «Вкл» над кнопкой «MECTH.».



Руководство по эксплуатации TER_SGdoc_UG_3 KPУ TER_Sec10_Etalon_T1

4.3.3.6. Загрузка уставок

Выполнить команду «Устройство -> Установить уставки», рис. **Рис.4.22.**



Неутвержденные уставки не загружаются.



Рис.4.22. Загрузка уставок в модуль управления

Необходимо повторить это действие для каждого фидера.

4.3.3.7. Контроль загруженных уставок

Выполнить команду «Устройство → Запросить уставки», рис. Рис.4.23. •



Рис.4.23. Запрос уставок из модуля управления

- Открыть протокол связи. Для этого выполнить команду «Устройство -> Протокол связи»
- Выполнить поиск загруженных и выгруженных уставок и их сравнение.



4.4. Работа с журналами

Работа с журналами возможна:

- с панели ММІ (журналы событий и неисправностей);
- при помощи ПО TELARM (журналы событий, неисправностей, аварий, нагрузок, изменений и коммуникаций).

4.4.1. Загрузка журналов

Загрузка журналов может быть выполнена через TELARM.

Все журналы запрашиваются одновременно. Последовательность действий представлена ниже.

- 1. Выполнить подключение к ячейке ОВ (см. п.4.2.3)
- 2. Выполнить команду «Устройство → Запросить журналы», рис. Рис.4.24.





4.4.2. Открытие и просмотр журналов

4.4.2.1. С панели ММІ

Для просмотра журнала событий необходимо нажать кнопку «События» на панели MMI, для просмотра журнала неисправностей – кнопку «Неиспр.». При появлении новой записи в журнале такая запись считается несквитированной и помечается символом *.

Квитирование новых событий осуществляется только для всех непрочтенных записей одновременно следующим образом (на примере «Журнала событий»):

- войти в «Журнал событий», нажав кнопку «События»
- нажать кнопку «События» еще раз
- при появлении запроса на квитирование выбрать положительный ответ.

4.4.2.2. При помощи ПО TELARM

Последовательность действий при открытии журналов представлена ниже.

6. Выполнить команду «Устройство → Протокол связи», рис. **Рис.4.25.**



物 🍈 🗅 🚅 🖬 📗	Разорвать соединение				
▦ ऺऺऺॗॣ ऺॖॄॣ !! ぷ ぷ	Установить Уставки				
	Запросить Уставки				
Image: A start and a start	Запросить Журналы				
	Запросить Состояние системы				
	Настроить отображение данных				
- Редактор схемы	Отключить	-			
<u>}</u> ⊙	Включить				
C D D C D D	Ввести/Вывести	>			
	Wi-Fi Ввести/Вывести	>			
	Очистить Память	>			
	Установить Режим	>			
	Питание УС	>			
	Установить Дату и время				
	Установить Счетчики	>			
	Установить Пароли	>			
	Установить ПО				
2 10 603 10 10 10	Протокол связи				
		1			

Рис.4.25. Открытие протокола связи

7. Выбрать необходимый журнал, соответствующий времени запроса

4.4.3. Фильтр данных

Для настройки фильтра данных по промежутку времени в журнале необходимо выполнить следующее.

- 1. Выполнить команду «Сервис → Фильтр».
- 2. В открывшемся окне настроить условия фильтрации данных, рис. Рис.4.26.

	A) & Ha H5 (C 12)								
Дага и вреня	Repair testa								
	Codurne		Дахонытальная интернал						
1 01 2000 0 42 36 000	Окончание селиса связи с ПМ								
0.05.201313.07.20.919	Mawano ceseca cantou o Thi								
0.05.2013 13:22:20:918	Окончини селиса селы с ПУ								
105.2013 13:32:19:999	Начало сизиса связы с ПИ								
0105 2013 13 49 29 799	Окончание седиса связи с ПУ								
105 2013 13 52 22 122	Havaito cerando cantos o 176								
06 2013 14 10 34 266	Перехалися протокона настиско сокрымения								
26, 2013 21 02:30:501	HD SCADA weakaneepokae								
06 2013 21 02:47 000	Перелалися, протокана нестного сондненния								
05 2011 21 02 47 000	HD SCADA analysis in protein	All shares and sh							
06 2012 21 02 49 227	Havano canada cantor e 714	1. Burlatunget						The second se	
06,2011,21 (240-778	NO SCADE INTERNET COMM								
AND 1814 1 TO (1) 400 TON	NO 37404	(Pursingle)	Natiopar goremail	Hafep ground					
JK 2003 21 21 47 829	10 17 10 to 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Entered and an entered	Victorial Victorial						
AK 3021 21 21 23 35 960	NO SCADE HOUSE ENDERING			Patroners.	Crontuar	Herepean and and man man	10440		
UK 2013 23 24 26 80	NO SCADE ANNALS DO DO DO				F				
108.2017.2 £1.24.25.570	and strates and strategies and strategies			100	Ziana or epiecon	10.09.2013 14:09:25.955	25:09:2013 14:09:25:296	6	
100 2013 21 24 30 323	Construction managements								
100.000316.2232317	STITLE AD INVESTIGATION CONTRACTOR OF THE			36	Colletive			* C	
506.207314.25.37877	Havano celerce calitali vepes M2218				1200 States on warning				
806.2013 14.2952.277	OTICIES INVITATIONS AND A DESIGNATION OF THE			- 16	Дополнительная информация				
106,2013 14:33/52 906	Олончание сванса овязи с ПУ								
06.2013 14.4314 326	Dirovvanie селиса связи нерез МДВВ								
01200004013540	HD SCADA analusenimpolian								
.01.2000 0.4119 303	HD SCADA www.weikere-co-poeran								
01,2000 0.4213.383	HD SCADA annual interpretation								
01.2008/0.43/25/223	HD SCADA weature-m-potent	1 C							
01 2000 0.44 25 232	HD SCADA analysished poster	Harmonani Boarta							
1 01 2000 0 45 31 133	HO SCADA umapulan-cupotian	in a second							
01 2000 0 40 23 903	Перезануся протокола нестного соединения	Contra and to							
01 2000 0 46 23 925	HO SCADA weakers and the second								
01 2000 0 47 36 774	HD SCADA and and an and a second second	and a second sec	and the second s						
1 01 2000 0 49 06 323	Начало селиса связи по нестиция совриению	Systemate.	Linters ry.						
01 2000 0 40 36 763	HO SCADA anaquistampointe								
108 2013 16 02:23 872	HD SCADA weakaranimipotian	This is a second s	1011000						
108 2013 16 03 23 872	HD SCADA weakers memories	VALSH'S	Officers.						
108 2013 16 04 29 722	HO SCADA Leveland American								
108 207 3 14 05 29 732	HO SCADA weakers may be an								
108.2013 16.0E 35.572	HD SCADA weakers and the second states	Concern	Come Terratio						
108 2013 16 0212 041	Repetance romovide electronic collarence	the second se							
00 201116 0712 064	HET SCATH UNDERSTRATION OF		Oneste						
08 2013 16 07 26 901	HO SCADA and		- Country						
100 2011 16 06 25 901	HD SCADE HERE BORDER								
00 2011 16 00 12-022	Name of the other of the other of the other othe	()= 87M							
100 200 T 16 00 75 74*	HO STADE entrated and the second and								
100 200 T 10 00 15 200	Concernent and a second s	Deserves a faile a 1975. Days	THE REAL AND A TRUE RANGES AND A REAL	and the floorer of	100				
CON 1997 2 10 (10 10 10 10	NO STADE - HURBRIDGE COMPANY CONTRACTOR	contraction of the contract of the	one officer a rear application of a	and a cost of passage in	10000-000				
-00 200 5 10 00 00 00 00	NO COMPANY INTERNATION OF THE PARTY								
10.2012 10.0243.301	NO SCADA PHONE REPORT								
10 ann 3 76 70 43 30	AND REPORT AND REPORT OF THE PARTY OF THE PA								
08.251.2 (8.10)51.201	NO SCHOOL AND								
100,000,310,11:01,201	Pro Scotch and an interaction of the								
106.2013 16 11 59 321	MD 3DADA weapatropoliar								
08.2013 16 12 58 321	HD SCADA and an and a second of the								
08.2013 16.12(37.341	HO SCADA anapatricipotian								
18,2013 16 14 59 761	Havaro osavca casov SCADA								
08.2013 16 15 02 641	HD SCADA www.weiwewepoeter								
	The second se								
108 2013 16 15 08 061	HD SCADA regregeage								
1 08 2013 16 15 08 061 9 08 2013 16 15 23 779	MD SCADA regregolater Distributed centre centre SCADA	Переданные байты + 634 Прине	е баіты + 122, Переданныя ерейны:	• E. Operature experience	+5				

Рис.4.26. Фильтр данных



4.5. Просмотр показаний коммерческого учета

Просмотр показаний коммерческого учета возможна:

- с панели MMI;
- при помощи ПО TELARM.

4.5.1. C панели MMI

Для просмотра показаний коммерческого учета необходимо перейти по меню управления в соответствующий пункт, см. рис. **4.27**.



Рис.4.27. Просмотр показаний коммерческого учета

Отображение энергии с нарастающим итогом с момента изготовления показано на примере активной энергии в прямом направлении (см. рис. **4.28**).

TEL	Активна	ая энергия, кВ	3т*час(+)	< >
1.	Wр	99999999	W p 9	99999999
2.	Wр	99999999	Текущий тар	иф 4
3.	Wр	99999999	Квадрант	1
4.	Wр	99999999	Сбросы	999
		Июл/05/2022	12:57:38	

Рис.4.28. Отображение учтённой энергии нарастающим итогом на момент изготовления

На дисплее отображается следующая информация:

- энергия по каждому тарифу;
- суммарная энергия по всем тарифам;
- текущий тариф;



- направление протекания мощности (квадрант);
- количество сбросов с момента изготовления.

Также на панели MMI можно зафиксировать энергию:

- с нарастающим итогом на текущие сутки;
- с нарастающим итогом на текущий месяц;
- с нарастающим итогом на текущий расчетный период;
- за прошлый расчетный период.

На рис. 4.29 показано отображение активной энергии с нарастающим итогом на текущие сутки.

TEL	Актив	ная энергия,	, кВт*час(+)	день	< >
1.	Wp	999999999	Wр	99999	9999
2.	Wp	999999999			
3.	Wp	999999999			
4.	Wp	999999999			
		Июл/05/20	022 12:59:3	6	

Рис.4.29. Отображение учтённой энергии нарастающим итогом на текущие сутки

4.5.2. При помощи ПО TELARM

Для просмотра журналов счетчика при помощи ПО TELARM необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить команду «Устройство → Запросить Журналы счетчика», рис. **4.30**.



Рис.4.30. Запрос журналов счетчика

- 2. Выполнить команду «Устройство → Протокол связи».
- 3. Доступны следующие журналы:
 - профиль учета электроэнергии;
 - учета электроэнергии с нарастающим итогом с начала суток (месяца, года, расчетного периода);
 - изменений счетчика;


• событий счетчика.

4.6. Осциллографирование

4.6.1. Общие данные

Модуль управления обеспечивает запись осциллограмм при:

- пуске любой защиты
- отключении от любого источника (панель управления, дискретный вход, команда на отключение в местном или дистанционном режиме)
- активации внутреннего логического сигнала (СП 61).

Все осциллограммы, записанные модулем управления, хранятся в энергонезависимой памяти. При заполнении памяти новые осциллограммы перезаписывают самые старые.

Если сигнал, вызвавший пуск осциллографа, сохраняется длительное время (дольше, чем максимальная длительность осциллографирования), то запись прекращается – срабатывает блокировка от длительного пуска.

Таблица 4.39. Перечень осциллографируемых сигналов

Наименование сигнала
Аналоговые сигналы
Напряжение «фаза А — земля»
Напряжение «фаза В — земля»
Напряжение «фаза С — земля»
Ток фазы А
Ток фазы В
Ток фазы С
Ток нулевой последовательности
Дискретные сигналы
Положение главных контактов
Дистанционный режим управления
Отключение с запретом АПВ
Пуск АПВ
Пуск РЗА
Неисправность СМ
Неисправность
Предупреждение
Состояние РЗА
Состояние АПВ
Состояние АВР
Состояние 033
Состояние ЗМН
Состояние АЧР
Состояние ЗПП
Состояние ЗОФ U2



Наименование сигнала
Состояние ЗОФ I2
Состояние ЗСН
Состояние ЗПН
Состояние ЗОМ
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Вход 1 МДВВ — вход 2 МДВВ
Пользовательский сигнал 1-64

4.6.2. Настройки

В таблице Таблица 4.40 приведено описание настроек осциллографирования

Таблица 4.40. Настройки осциллографирования

Настройка, ед. изм.	Описание параметра	Диапазон	По умолчанию
Выборки осциллографирования, Гц	Установка выборки осциллографирования	400, 800, 1600, 3200	1600
Длительность записи доаварийного режима, с	Установка длительности доаварийного режима при записи осциллограммы	0 – 0,5	0,5
Максимальная длительность осциллограммы ²¹ , с	Установка длительности послеаварийного режима при записи осциллограммы	0 - 30	10
Максимальная длительнотсь осциллограммы по ЗапросОткл, с	Установка длительности записи аварийного режима при запросе на отключение	0 - 1	1

4.6.3. Настройка пуска осциллографа по внутреннему логическому сигналу

В устройстве есть возможность осуществить пуск осциллографа при активации сигнала пользователя №61. Для настройки необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Открыть TELARM
- 2. Выбрать необходимый аппарат
- 3. Открыть «Свойства выключателя» нажатием правой клавиши мыши и выбрать пункт «Пользовательские сигналы»
- 4. Выбрать сигнал 61 «Запись аварии» и сконфигурировать его необходимым образом
- 5. Загрузить настройки в соответствии с п. Ошибка! Источник ссылки не найден.

4.6.4. Загрузка осциллограмм

Загрузка осциллограмм может быть выполнена через TELARM. Последовательность действий описана в п.4.4.1.

²¹ В качестве точки отсчета принимается момент начала записи доаварийного режима



Доступ к осциллограммам осуществляется через «Журнал событий». Для загрузки осциллограмм необходимо:

- 1. Открыть журнал событий
- 2. В журнале событий выбрать интересующее событие и левой кнопкой мыши щелкнуть в графе «Осциллограмма». Сохранить осциллограмму на ПК. При сохранении появляется выбора имя файла и папки для сохранения. По умолчанию файла содержит тип аварии и время ее возникновения.

Дата	а и время	Журнал событий		
		Событие	Дополнительная информация	Осциллограмма
20.0	5.2020 9:02:55:430	Отключен от местного управлени:		
20.0	5.2020 9:03:00:025	Включен от местного управления		
20.0	5.2020 9:18:30:675	Питание в норме	Max(U2)=0.01 kB; Max(U1)=0.00 kB; M	
20.0	5.2020 9:25:03:593	Питание в норме	Max(U2)=0.00 kB; Max(U1)=0.01 kB; M	
20.0	5.2020 9:29:57:153	Отключен с панели управления		
20.0	5.2020 9:29:58:378	Включен с панели управления		
20.0	5.2020 9:40:02:054	Пуск 30Ф U2		
20.0	5.2020 9:40:02:149	Авария устранена. Возврат защит	Max(la)=0 A; Max(lb)=0 A; Max(lc)=0 A;	
20.0	5.2020 9:40:05:824	Пуск 30Ф U2		
20.0	5.2020 9:40:05:874	Авария устранена. Возврат защит	Max(la)=0 A; Max(lb)=0 A; Max(lc)=0 A;	

Рис.4.31. Загрузка интересующей осциллограммы

Осциллограммы повреждений, считанные через TELARM, сохраняются на ПК в формате COMTRADE. Анализ осциллограмм возможен с помощью специализированного ПО для просмотра осциллограмм, поддерживающим формат COMTRADE.



Рис.4.32. Пример осциллограммы

4.7. Возможные неисправности и способы их устранения

Модуль управления имеет функцию самодиагностики. Для определения типа неисправности необходимо:



- скачать журнал неисправностей с помощью TELARM (см п.4.4.1);
- посмотреть журнал неисправностей через меню панели управления, нажав клавишу

Описание состояний индикатора «Неисправность» приведено в таблице Таблица 4.41.

Таблица 4.41. Состояния индикатора «Неисправность»

Состояние	Значение		
Не горит	Все неисправности устранены и все записи журнала неисправностей сквитированы		
Горит	 Перечень возможных неисправностей: СМ восстановлен Выход из режима энергосбережения Внешнее питание отсутствует Внешнее питание восстановлено Цепь ЭМ восстановлена Драйвер не готов Драйвер восстановлен Выключатель заблокирован вручную Отказ отключения Отказ включения Обрыв цепи ЭМ КЗ в цепи ЭМ 		
Мигает	Перечень возможных неисправностей: • Отказ СМ • Емкость АКБ ниже уровня отключения • Отказ отключения • Отказ включения • Обрыв цепи ЭМ • КЗ в цепи ЭМ		

Сброс сигнализации осуществляется повторным нажатием клавиши



Таблица 4.42. Возможные неисправности и способы их устранения

Проявление	Возможная причина	Корректирующее действие
Отсутствует индикация на панели управления	Режим ожидания, отсутствие оперативного питания	Нажать любую кнопку на панели управления.
		Если индикация отсутствует, открыть панель релейного отсека, проверить положение автомата оперативного питания.
		Если автоматический выключатель включен, проверить наличие питания на входе в шкаф, а также целостность соединительных жгутов.
		Если неисправность не устранена, обратиться в ближайший технико-коммерческий центр «Таврида Электрик»
Невозможно включить выключатель с панели управления (индикация на панели управления присутствует)	Выбран дистанционный режим управления	Убедиться, что выбран местный режим управления шкафом.
	Блокировочная рукоятка находится в положении «Заблокировано»	Убедиться, что блокировочная рукоятка находится в положении «Включение ВВ разрешено».



Проявление	Возможная причина	Корректирующее действие
	Нарушение цепей привода	Проверить журнал неисправностей. При наличии записи «Обрыв цепи ЭМ» или «КЗ в цепи ЭМ» открыть панель релейного отсека, проверить целостность соединительных жгутов. При наличии на панели ММІ записи «Отказ включения» обратиться в ближайший технико- коммерческий центр «Таврида Электрик»
	Неисправность модуля управления	При мигании на модуле управления индикатора POWER обратиться в ближайший технико- коммерческий центр «Таврида Электрик»

5. ПРОВЕРКИ И СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВНИМАНИЕ!!! Проверки и сервисные операции должны производиться с соблюдением требований по ТБ и использованием необходимых средств защиты в соответствии с действующими НТД.

5.1. Сервисные операции с главными цепями

Главные цепи шкафов коммутационных секции на протяжении всего срока службы <u>не</u> <u>требуют проведения испытаний</u> одноминутным напряжением промышленной частоты, измерений сопротивления изоляции, измерений сопротивления главной цепи или какихлибо других испытаний и проверок. При необходимости могут быть проведены испытания и проверки в соответствии с требованиями нормативных документов и рекомендациями.

5.1.1. Измерение переходных сопротивлений главных цепей

5.1.1.1. Измерение переходного сопротивления между плитой заземления разъединителя и кабельным подключением шкафа ОВ

В проверяемом шкафу ОВ установить разъединитель в положение «Заземлено», включить выключатель. Снять передние панели ОМВ и КО проверяемого шкафа. Последовательно измерить сопротивление между плитой заземления разъединителя и нижними выводами КДТН (кабельное подключение) фаз А, В и С как показано на рис. **Рис.5.1.**

Значение переходного сопротивления этого участка должно быть не больше 100 мкОм.





Рис.5.1. Измерение переходного сопротивления между плитой заземления разъединителя и нижними выводами КДТН шкафа ОВ

5.1.1.2. Измерение переходного сопротивления между кабельным подключением шкафов ОВ и ШС (пофазно)

В шкафу ОВ установить разъединитель в положение «Подключено», включить выключатель. Снять передние панели кабельных отсеков в шкафах ОВ и ШС. Отсоединить ОПН в шкафу ШС (рис. **5.3**).

Измерить сопротивление между нижним выводом КДТН фазы А шкафа ОВ и терминалом кабельного подключения фазы А шкафа ШС. Затем выполнить подобные измерения для фаз В и С, как показано на рис. **Рис.5.2.** Для удобства измерений, в данном случае, можно поднять изоляторы КО в верхнее положение в шкафу ОВ. Значение переходного сопротивления на указанных участках измерений должно быть не больше **140 мкОм**.





Рис.5.2. Измерение переходного сопротивления между кабельными подключениями шкафов ОВ и ШС

5.1.2. Испытание главных цепей напряжением промышленной частоты

5.1.2.1. Проверка изоляции сборных шин секции в эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Испытания секции КРУ напряжением ПЧ проводятся при отсоединённых ОПН, а также отсоединённых силовых кабелях в шкафу ШС. В шкафу ОВ изоляторы КО должны находиться нижнем положении.

- 1. В кабельных отсеках шкафов ОВ и ШС (где установлены) отсоединить контакты проводов ОПН от ответных частей.
- 2. Перевести в шкафу ОВ разъединитель в положение «ПОДКЛЮЧЕНО», выключатель — в положение «ВКЛЮЧЕНИЕ ВВ РАЗРЕШЕНО». Включить выключатель.





Рис.5.3. Пример отсоединения проводов ОПН





- 3. Установить на фазу A шкафа OB специальный жгут из монтажного комплекта **Рис.5.5**.
- 4. Заземлить фазы В и С шкафа секции на клемму заземления шкафа Рис.5.6.





Рис.5.5. Высоковольтные жгуты TER_SGunit_Harness_14

5. Подать на фазу А испытательное напряжение 37,8 кВ в течение одной минуты.





Рис.5.6. Подключение высоковольтных жгутов

6. Аналогично испытать фазы В и С.

ВНИМАНИЕ! При выполнении этой операции необходимо располагать высоковольтный провод по возможности на равном расстоянии от боковых стенок шкафа.



5.1.2.2. Высоковольтные испытания шкафа ОВ секции в эксплуатации

В шкафу ОВ TER_SP15_Etalon_1 изоляторы КО должны находиться нижнем положении.

Установить в проверяемом шкафу разъединитель в положение «Заземлено», отключить выключатель. Подать высокое напряжение 37,8 кВ в течение одной минуты последовательно на фазы А, В и С шкафа по методике, изложенной в п. **5.1.2.1**. При подаче напряжения на одну из фаз остальные фазы должны быть заземлены на клемму заземления шкафа. При этом проверяется:

- поперечная изоляция нижней части высоковольтного модуля;
- продольная изоляция ВДК высоковольтного модуля;
- изоляция датчиков тока и напряжения шкафа;
- повторить данные испытания для всех шкафов секции.

Перевести разъединитель в положение «Изолировано», выключатель включить. Подать высокое напряжение 37,8 кВ в течение одной минуты последовательно на фазы А, В и С проверяемого шкафа по методике, изложенной в п.**5.1.2.1.** При подаче напряжения на одну из фаз остальные фазы должны быть заземлены на клемму заземления шкафа. При этом проверяется:

- поперечная изоляция верхней части высоковольтного модуля;
- продольная изоляция разъединителя относительно плиты заземления;
- продольная изоляция разъединителя относительно сборных шин;
- повторить данные испытания для всех шкафов секции.

5.1.2.3. Проверка воздушного промежутка разъединителя шкафа ОВ

В проверяемом шкафу ОВ установить разъединитель в положение «Изолировано». включить выключатель и при помощи высоковольтного жгута TER_SGunit_Harness_14 из монтажного комплекта шкафа ОВ подать на фазу А шкафа ОВ высокое напряжение 37,8 кВ в течение 1 минуты. При этом ответная сторона фазы А, а именно токоприемник кабельного подключения фазы А в шкафу ШС, должен быть заземлён, а другие фазы изолированы. При этом испытывается промежуток разъединителя по фазе А в проверяемом шкафу.

Аналогично проверить промежуток разъединителя по фазам В и С шкафа ОВ, заземляя соответственно фазы В и С шкафа ШС (фактически заземляя соответствующую фазу сборных шин).



5.1.3. Проверка кабелей шкафа ОВ повышенным напряжением

В шкафах TER_SP15_Etalon_1 изоляторы КО должны находиться нижнем положении.

Далее выполнить следующие действия в испытуемом шкафу:

- 1. Установить на фазу A шкафа специальный жгут из монтажного комплекта, см. пример рис. **Рис.5.6**.
- 2. Заземлить фазы В и С шкафа секции на клемму заземления шкафа., см. пример рис. **Рис.5.6**.
- 3. Подключить к высоковольтной установке специальный жгут от фазы А.
- 4. Отключить выключатель и перевести разъединитель в положение «Изолировано», выключатель не включать.
- 5. На фазу А подать испытательное напряжение в зависимости от конкретного типа кабеля в соответствии с требованиями производителя кабеля или нормативных документов в части величины повышенного напряжения и продолжительности его приложения. С учетом особенности конструкции КРУ Эталон, допускаются следующие типы напряжений:
- испытания постоянным напряжением до 60 кВ длительностью не более 15 минут;
- испытания переменным напряжением сверхнизкой частоты до 18 кВ 0,1 Гц длительностью не более 30 минут.
- 6. После окончания испытаний на фазе А, перевести разъединитель в положение «Заземлено», включить выключатель.
- 7. Переподсоединить испытательные жгуты, фазу А и С заземлить, фазу В подключить к высоковольтной установке.
- 8. Повторить испытания согласно пунктам 4-6.
- 9. Аналогично испытать фазу С.
- 10. После проведения испытаний всех шкафов секции, разъединители перевести в положение «Заземлено», включить выключатель, установить обратно цанговые контакты ОПН. ВНИМАНИЕ! При этом, необходимо убедиться в том, что кабели подсоединения ОПН и защитные колпачки на ОПН расположены штатным образом.
- Дверь кабельного отсека закрыть. Перед подачей штатного рабочего напряжения на кабели секции, перевести разъединители в положение «Изолировано», выключатели не включать.

5.1.4. Прожиг кабеля

Прожиг осуществляется на присоединенном кабеле.



Приспособление для прожига TER_SGkit_Test_2 не является штангой изолирующей, так как не обладает в полной мере диэлектрическими свойствами и конструктивными характеристиками, для обеспечения каких- либо механических нагрузок. Запрещается использовать приспособление для прожига TER_SGkit_Test_2 в каких-либо иных операциях при монтажных, сервисных и ремонтных работах не по назначению.

ВНИМАНИЕ! Все стадии прожига кабеля с максимальным постоянным напряжением до 60 кВ на низко амперном режиме 0,1-0,5 А в течении 5-10 минут (не более), а так же стадия прожига на низковольтном, но высокоамперном режиме 0,05-0,25 кВ до 200 А в течении рекомендуемого времени 5-10 минут.





Рис.5.7. Приспособление для прожига TER_SGkit_Test_2

Подготовка к прожигу:

- 1. Перевести разъединитель шкафа ОВ в положение «Заземлено» (в соответствии с **п. 4.2.5**).
- 2. Снять дверцу кабельного отсека шкафа ремонтируемой кабельной линии.
- 3. Снять розеточные контакты жгута ОПН со всех фаз, при этом, разъединитель находится в положении «Заземлено», выключатель включен, напряжение на кабелях отсутствует.

ВНИМАНИЕ!!! Все операции должны производиться с соблюдением требований по ТБ и использованием необходимых средств защиты в соответствии с действующими НТД.

Прожиг кабеля:

- Перед подключением электродов контактную поверхность резинового изолятора и термоусаживаемой трубки предварительно смазать смазкой силиконовой ПМС-400 ГОСТ 13032-77.
- Подключить к выводам КДТН к каждой фазе навинчиванием приспособлений для испытаний на шпильку, имеющих резьбовую часть, создающую контактную площадку между электродом и стержнем КДТН, рис. Рис.5.8.



Рис.5.8. Подключение приспособления для испытаний TER_SGkit_Test_2 в шкафу OB

ВНИМАНИЕ! Электрод завинчивается вручную, без использования инструментов. На электроде не предусмотрено мест для приложения инструмента (шлицов, лысок и пр.), во избежание срыва резьбы М6, используемой в электроде.

3. Резиновые изоляторы электродов повернуть так, что бы зона подключения «крокодила» была направлена вниз шкафа (рис. **Рис.5.9**).





Рис.5.9. Расположение резиновых изоляторов

После разворота резиновых изоляторов убедиться, что резьбовое соединение электрода и шпильки не перешло в состояние самоотвинчивания и надежно зафиксировано.

4. Подсоединить провода установки прожига по необходимой схеме. Для случая, если испытательная установка имеет точку соединения в виде наконечника, а не зажим типа «крокодил», в электроде в зоне подключения «крокодила» предусмотрено резьбовое отверстие M8x25 мм для присоединения от испытательной установки непосредственно через провод высокого напряжения с наконечником.

ВНИМАНИЕ! Зажим «крокодил» провода высокого напряжения установки для прожига должен быть закрытого (изолированного) типа, так, чтобы зона контакта между «крокодилом» и электродом находилась в полузакрытом пространстве резинового изолятора приспособления для испытания TER SGkit Test 2.

- Обеспечить воздушную изоляцию промежутка. Перевести блокировочную рукоять в положение «ВВ отключен и заблокирован». Вставить рукоятку управления разъединителем в гнездо. Вращением рукоятки перевести разъединитель в положение «Изолировано».
- 6. Произвести прожиг.

ВНИМАНИЕ! После окончания работ необходимо:

- контакты жгутов ОПН установить назад в обратной последовательности через положение «Заземлено» в соответствии с п. 4.2.5.
- закрыть дверь КО.

5.2. Сервисные операции со вторичными цепями

Вторичные цепи шкафов ОВ и ШС секции TER_Sec10_Etalon_T1 не требуют проведения сервисных операций в течение срока службы. Для контроля состояния вторичных цепей необходимо осуществлять периодические проверки.

5.3. Проверка шкафа ОВ

Для контроля состояния вторичных цепей рекомендуется осуществлять проверку



релейного отсека раз в два года. В случае возникновения неисправностей как в первичных, так и во вторичных цепях, они будут обнаружены при помощи функций самодиагностики и доступны для анализа как в местном, так и в дистанционном режиме. Для проверки в местном режиме:

- открыть панель релейного отсека;
- проверить индикацию на модуле управления: должны непрерывно гореть зеленые индикаторы «Ready» («Готов»), «Power» («Питание») и не гореть красный индикатор «Malfun» («Неиспр»);
- в случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в ближайшее региональное представительно «Таврида Электрик».

Следует учесть, что зеленый индикатор «Ready» («Готов») не будет гореть, если блокировочная рукоятка находится в положении «ВВ отключен и заблокирован».

Датчики и трубки дуговой защиты не требуют обслуживания в течение срока службы КРУ.

5.3.1. Методика проверки сопротивления изоляции цепей ОП

Проверка при необходимости выполняется при вводе в эксплуатацию секции TER_Sec10_Etalon_T1.

Проверку рекомендуется проводить последовательно, согласно методикам, представленным в данном разделе руководства по эксплуатации.

5.3.1.1. Проверка сопротивления изоляции цепей ОП секции КРУ Etalon при помощи мегаомметра E6-31/1

- 1. Отключить жгут оперативного питания секции от источника питания;
- 2. Панель отсека управления открыта;
- 3. Автоматический выключатель SF1 оперативного питания находится во включенном положении;
- 4. Необходимо убедиться в том, что в шкафу жгут заземления СМ подключен к бонке заземления СМ и корпусу соответствующего шкафа KPy Etalon;
- Подключить измерительные кабели (красный и синий) к гнездам мегаомметра Е6-31/1 «+» и «-» соответственно для проведения измерения сопротивления изоляции;

ВНИМАНИЕ! Перед включением мегаомметра ознакомиться с его руководством по эксплуатации. Допускается работа только с поверенным мегаомметром.

- Подключить красный измерительный кабель при помощи зажима типа «крокодил» к выводам питания секции, синий – к бонке заземления модуля управления СМ_15;
- 7. Включить мегаомметр кнопкой включение/выключение «І»;
- 8. Кнопкой «Режим» выбрать испытательное напряжение 500 В;
- 9. Для начала измерений нажать кнопку «Rx» два раза, после чего мегаомметр перейдет в режим подачи испытательного напряжения;
- 10. Измерить сопротивление изоляции цепей ОП;
- 11. Нажать кнопку «Rx» один раз, после чего мегаомметр перейдет в режим прекращения подачи напряжения;
- 12. Выключить мегаомметр кнопкой включение/отключение «І»;
- 13. В случае если величина сопротивления изоляции не менее 1 МОм, испытания считать успешными, в ином случае не успешными;
- 14. Подключить жгут оперативного питания секции обратно к источнику питания.



5.3.1.2. Проверка сопротивления изоляции цепей ОП шкафа КРУ Etalon повышенным напряжением

- 1. Отключить жгут оперативного питания от источника питания;
- 2. Панель отсека управления проверяемого шкафа открыта;
- 3. Автоматический выключатель SF1 оперативного питания тестируемого шкафа КРУ переведен во включенное положение;
- Убедиться в том, что жгут заземления корпуса СМ подключен к бонке заземления СМ и корпусу шкафа КРУ;
- 5. Заземлить РЕТОМ-6000 на бонку заземления корпуса КРУ Etalon;
- 6. Подсоединить жгут КВ-6000 черный из комплекта поставки РЕТОМ-6000, подсоединенный к гнезду «земля» РЕТОМ-6000, к наружной бонке заземления корпуса КРУ Etalon;
- Подсоединить жгут КВ-6000 красный из комплекта поставки РЕТОМ-6000, подсоединенный к гнезду высокого напряжения «~U2 3 кВ», к выводам питания секции при помощи зажима типа «крокодил»;
- 8. Перевести сетевой выключатель «Сеть» (с замком) РЕТОМ-6000 в положение включено «І»;

ВНИМАНИЕ! Требуется соблюдение правил безопасности при работе с РЕТОМ-6000.

- В меню РЕТОМ-6000 задать предел тока пробоя автоматического отключения: «Изоляция/ І пробоя/ 2 мА»;
- В меню РЕТОМ-6000 выбрать предел подаваемого напряжения: «Изоляция/ U ручной/ U2 3 кВ»;
- 11. Нажать кнопку «Пуск» РЕТОМ-6000;
- 12. Ручкой «Управление» постепенно задать подаваемое напряжение 1 кВ. Длительность подаваемого напряжения не менее 1 минуты;
- 13. Наблюдать отсутствие пробоев;
- 14. Нажать кнопку «Стоп» Ретом-6000;
- 15. Перевести автоматический выключатель тестируемого шкафа в отключенное положение;
- 16. Отключить жгуты из комплекта РЕТОМ-6000 от шкафа;
- 17. Подключить жгут оперативного питания секции обратно к источнику оперативного питания;
- 18. Убедиться в наличии оперативного питания на секции TER_Sec10_Etalon_T1.

5.3.1.3. Диагностика аккумуляторной батареи

Шкаф ОВ имеет функцию диагностики состояния аккумуляторной батареи.

При снижении ресурса аккумуляторной батареи ниже 10% рекомендуется произвести её замену. Проверку текущего состояния аккумуляторной батареи можно посмотреть с панели управления в меню «Индикация» / «Блок питания» или запросив состояние системы через TELARM.

5.4. Проверка датчиков дуговой защиты шкафа ШС

Все цепи дуговой защиты шкафа ШС собираются на заводе и проходят необходимые испытания. Если при вводе в эксплуатацию по ряду причин требуется провести испытания цепей дуговой защиты шкафа ШС, то это можно сделать в соответствии с методикой, приведенной ниже.

Дуговая защита шкафа ШС реализована с помощью концевых выключателей. При появлении дуги в одном из отсеков ШС из-за резкого увеличения давления происходит срыв задней крышки соответствующего отсека, срабатывание концевого выключателя и замыкание цепи дуговой защиты.

Цепь дуговой защиты шкафа ШС замыкается, если снята хотя бы одна из задних крышек, т.е. шток хотя бы одного из концевых выключателей находится в отжатом состоянии. Именно на этом принципе и построена проверка дуговой защиты шкафа ШС.

Последовательность действий:

- Снять с задней стенки шкафа ШС крышки металлические TER_SGdet_MetalCover_13 и TER_SGdet_MetalCover_55 (рис. 3.24);
- 2. Взять мультиметр (например, APPA 103N MULTIMETER). Установить в режим «прозвонки». Подключить измерительные кабели к разъёмам цепей дуговой защиты XP2 согласно следующей схеме:
 - 1-я точка XP2:L подключить красный измерительный кабель;
 - 2-я точка XP2:N подключить чёрный измерительный кабель.

ВНИМАНИЕ! Критерий соответствия: при подключении измерительных кабелей к разъемам цепей дуговой защиты XP2 и снятых крышках металлических TER_SGdet_MetalCover_13 и TER_SGdet_MetalCover_55 должен быть слышен характерный звук «прозвонки» мультиметра, сигнализирующего об исправности проверяемой электрической цепи (замкнутом её состоянии).

3. Одновременно нажать на подвижные штоки концевых выключателей TER_StandComp_LinSwitch_3 (рис. **3.25**).

ВНИМАНИЕ! При одновременно нажатых подвижных штоках концевых выключателей TER_StandComp_LinSwitch_3 звук «прозвонки» мультиметра должен пропасть.

- 4. Отпустить подвижный шток одного из выключателей TER_StandComp_LinSwitch_3 и убедиться, что появился характерный звук «прозвонки» мультиметра, сигнализирующего об исправности электрической цепи.
- 5. Повторить п.4 для второго концевого выключателя TER_StandComp_LinSwitch_3.
- 6. По завершению проверки работоспособности концевых выключателей TER_StandComp_LinSwitch_3 установить крышки металлические TER_SGdet_MetalCover_13 и TER_SGdet_MetalCover_55 на заднюю стенку шкафа ШС, как показано на рис. **3.24**.

5.5. Замена оборудования

Секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1 не содержат компонентов, требующих замены в течение срока службы, за исключением случаев, описанных в данном руководстве по эксплуатации и инструкции по монтажу и пуско-наладке, а также случаев замены АКБ.

Замену аккумуляторных батарей необходимо производить, не реже чем один раз в 10 лет. Дата отсчитывается со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

Порядок производства работ:

- Выключить переключатель
- отсоединить плату от отрицательного контакта АКБ;



- отсоединить провод от положительного контакта АКБ;
- открутить винты держателя АКБ, снять его и извлечь батарею;
- установить новую батарею. Подключение выполнить в обратном порядке.

6. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Секции РУ TER_Sec10_Etalon_T1 не содержат компонентов, требующих периодического ремонта в течение срока службы.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЗАМЕНА ОТКАЗАВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Гарантийные обязательства

7.1.1. Гарантийный срок

Гарантийный срок хранения и эксплуатации указан в паспорте, который поставляется вместе с продуктом.

7.1.2. Гарантийные условия

Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока хранения и эксплуатации;
- нарушение пломб на корпусе коммутационного модуля, электронного модуля управления и комбинированных датчиков тока и напряжения;
- выработка коммутационного или механического ресурса коммутационного модуля;
- нарушение условий или правил хранения, транспортирования, монтажа или эксплуатации.

7.1.3. Территория действия гарантии

Гарантия распространяется на территории России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана.

7.1.4. Косвенный ущерб

Изготовитель не несет ответственности за косвенный ущерб, связанный с приобретением и использованием изделия.

7.1.5. Рекламации

Рекламации и предложения по улучшению качества продукции и услуг следует направлять в ближайшее региональное представительство «Таврида Электрик», реквизиты которого можно узнать на сайте <u>www.tavrida.ru</u> в разделе «Контакты», или в центральную службу СГО «Таврида Электрик».



7.2. Замена отказавшего оборудования

Все замены отказавшего оборудования производятся в присутствии представителей технико-коммерческого центра «Таврида Электрик».

ВНИМАНИЕ!!! Замены отказавшего оборудования должны производиться с соблюдением требований по ТБ и использованием необходимых средств защиты в соответствии с действующими НТД.

7.2.1. Замена коммутационного модуля шкафа ОВ



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО: - РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ЗАЗЕМЛЕНО», ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН; - ПРИ РАБОТАХ НА ОСНОВНОМ И РЕЗЕРВНОМ ВВОДЕ КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕН СО СТОРОНЫ ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ПОДСТАНЦИИ.

Выполнить следующие операции:

- 1. Включить выключатель, операция 1, рис. Рис.7.1
- 2. Убедиться, что вид мнемосхемы соответствует приведенному на рис. **Рис.7.1,** вид **2** мнемосхемы: выключатель включен, разъединитель заземлен, рукоятка в положении «Включение ВВ разрешено».
- 3. Вставить спец. ключ в замок панели релейного отсека и повернуть его против часовой стрелки до открытия панели, операция **3**, рис. **Рис.7.1**.
- 4. Откинуть панель наверх до автоматической фиксации, операция 4, рис. Рис. 7.1.
- 5. Одновременно сместить рычажки левого и правого фиксаторов горизонтальной балки двери ОМВ к центру шкафа операция **5**, зафиксировать их, надавив от себя операция **6**, рис. **Рис.7.1**.
- 6. Снять рукоятку, выкрутив винт ее крепления к MB, операция 7, рис. Рис.7.2.
- 7. Приподнять панель OMB за ручку в виде углубления в ней и, придерживая ее одной рукой, повернуть и снять с креплений, операция **8**, рис. **Рис.7.2**.



Рис.7.1. Подготовка к снятию передней панели ОМВ



Рис.7.2. Снятие передней панели ОМВ



12

- 8. Отсоединить с помощью отвертки WAGO два провода от разъема XT1 модуля высоковольтного, операция **9**, рис. **Рис.7.3**.
- 9. Демонтировать 4 болта крепления основания модуля высоковольтного к поворотным кронштейнам шкафа, операция 10, рисунок. ВНИМАНИЕ! При данной операции необходимо учесть, что при демонтаже болтов, произойдет выпадение двух пластин, выполняющих роль проставки между кронштейнами шкафа и основанием МВ. Необходимо принять меры для их сохранности, пластины будут использованы при монтаже высоковольтного модуля в обратом порядке.
- 10. Снять резиновую заглушку для фазы А на корпусе MB, операция 11, рис. Рис.7.3.
- 11. С помощью предварительно проверенного штатного указателя напряжения убедиться в отсутствии высокого напряжения на фазе А, операция 12, рис. Рис.7.3. Операции 11 и 12 произвести в такой же последовательности для фазы В и С.
- Торцевым ключом отвинтить гайку крепления вывода МВ к шине КДТН, снять 3 тарельчатых шайбы и держатель крепления модуля высоковольтного с каждой фазы, операция 13, рис. Рис.7.3.



Рис.7.3. Демонтаж МВ, часть 1



заземления высоковольтного модуля, стяжку сохранить для обратной установки, операция **14**, рисунок **Рис.7.4.**.

- 14. Установить рукоятку и отключить выключатель, повернув рукоятку по часовой стрелке на 90° в положение «ВВ отключен и заблокирован», операция 15, рисунок Рис.7.4.
- 15. Извлечь МВ из шкафа, операция 16, рисунок Рис.7.4.
- 16. Демонтировать жгуты заземления основания и плиты заземления разъединителя модуля высоковольтного, вывинтив крепеж в трех местах, указанных стрелками, операция **17**, рисунок **Рис.7.4**.
- 17. Установку высоковольтного модуля в шкаф выполнить в обратном порядке.



Рис.7.4. Демонтаж МВ, часть 2



7.2.2. Замена комплекта комбинированных датчиков тока и напряжения шкафа ОВ

Демонтаж трехфазного комбинированного датчика тока и напряжения VCS_Smart на примере шкафа TER_SP15_Etalon_1 производится в следующем порядке:

- 1. Заземлить кабели шкафа, открыть переднюю панель кабельного отсека и открепить кабели от нижних выводов КДТН.
- Демонтировать МВ шкафа в соответствии с указаниями п. 7.2.1. Вид шкафа после проделанных операций примет вид, как показано на рис. Рис.7.5, где верхние и нижние выводы шин КДТН всех фаз свободны.
- 3. Поднять изолятор и зафиксировать его в верхнем положении (если не поднят), операция **1**, рис. **Рис.7.5**.
- 4. Выкрутить по часовой стрелке шпильки TER_SGdet_Stud_8 из токопроводящих шин КДТН со всех фаз, для чего на шпильке предусмотрен шлиц для выкручивания и закручивания с размером под ключ 8 мм, операция **2**, рис. **Рис.7.5**.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения откручивания при выполнении операции прожиг (см. пункт 5.1.4.) шпилька выполнена с левосторонней резьбой, обратное соединение с шиной КДТН осуществляется завинчиванием шпильки против часовой стрелки. При замене шпильки в процессе демонтажа КДТН левостороннее резьбовое соединение зафиксировать резьбовым фиксатором Loctite 270 или другими резьбовыми фиксаторами не ухудшающие качества стопорения резьбы. Во избежания срыва резьбы монтаж шпильки производить без приложения особых усилий.

- 5. Начиная с фазы В, открутить пластиковые гайки на всех фазах, фиксирующие изолятор кабельного присоединения, операция **3**, рис. **Рис.7.5**.
- 6. Придерживая изолятор рукой, расфиксировать его фиксаторы, снять изолятор вниз и извлечь его из шкафа, операция **4**, рис. **Рис.7.5**.





Рис.7.5. Демонтаж трехфазного комбинированного датчика тока и напряжения, часть 1

- 7. Демонтировать переднюю, две боковые и заднюю металлические крышки, закрывающие провода и жгуты на основании ОМВ, операция **5**, рис. **Рис.7.6** (верхняя часть шкафа до уровня КДТН условно не показана).
- 8. Отсоединить от интерфейсного модуля все жгуты, операция 6, рис. Рис.7.6.
- 9. Выкрутить винты крепления интерфейсного модуля и снять его, операция **7**, рис. **Рис.7.6**.



- Со стороны кабельного отсека, открутить 9-ть винтов крепления КДТН, операция 8, рис. Рис.7.6 (вид со стороны кабельного отсека).
- 11. Поочередно, начиная с фазы A или C, извлечь КДТН из отсека модуля высоковольтного, операция **9**, рис. **Рис.7.6** (вторичные цепи КДТН условно не показаны).









Рис.7.6. Демонтаж трехфазного комбинированного датчика тока и напряжения, часть 2



12. Установку КДТН выполнить в обратном порядке, произвести переподключение кабелей.

7.2.3. Замена модуля управления шкафа

Для замены модуля управления необходимо открыть панель релейного отсека, как описано в п. **7.2.1**. (операции **1-4**), отключить автомат оперативного питания и выполнить следующие действия (рис. **Рис.7.7**, на примере модуля управления CM_15_3):

- С помощью отвертки WAGO отсоединить жгуты и отдельные провода от разъемов модуля управления, для модулей управления СМ_15_3 от X1-X3, для модулей управления СМ_15_5 от X1-X7.
- 2. Отсоединить разъемы подходящих к модулю управления жгутов, для модулей управления CM_15_3 от X4-X6, для модулей управления CM_15_5 от X8-X10.
- 3. Отсоединить провод заземления модуля управления.
- Выкрутить крестообразные винты, которые крепят горизонтальную перегородку с закрепленным на ней модулем управления к кронштейнам шкафа, рис. Рис.7.7, операция 1.
- 5. Выдвинуть перегородку с модулем управления и вынуть их из шкафа, рисунок Рис.7.7 промежуточный жгут с разъемом порта Ethernet (подробнее, см.п. 3.3.3 и рис. Рис.3.12), перегородку с модулем управления выдвинуть не до конца, а на расстояние достаточное, что бы получить доступ к задней панели модуля управления, после чего требуется отсоединить разъем Ethernet от МУ, и только после этого завершить действие по извлечению МУ и перегородки из шкафа.
- 6. Выкрутить шестигранным ключом четыре винта крепления модуля управления к перегородке, рисунок **Рис.7.7**, операция **3**.
- 7. Снять модуль управления, рисунок Рис.7.7, операция 4.

Монтаж модуля управления выполнить в обратном порядке.





Рис.7.7. Демонтаж модуля управления



7.2.4. Замена панели управления шкафа ОВ

Для замены панели управления необходимо открыть панель релейного отсека, как описано в п. **7.2.1**. Далее необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Отключить автомат оперативного питания, операция 1, рис. Рис.7.8.
- 2. Отсоединить разъем жгута от панели управления, операция 2, рис. Рис.7.8.
- ВНИМАНИЕ! Для избежания ошибочного обратного подключения к клапанам панели управления, перед операцией З необходимо промаркировать газоразрядные трубки относительно фитингов в зависимости от отсеков, к которым они подключены, начиная слева на право: ОМВ, КО и ОСШ.

Открутить гайки фитингов и отсоединить газоразрядные трубки, операция **3**, рисунок **Рис.7.8**.

- 4. Открутить четыре винта крепления панели управления крестообразной отверткой, операция **4**, рисунок **Рис.7.8**.
- 5. Снять панель, операция 5, рисунок Рис.7.8.
- 6. Монтаж панели выполнить в обратном порядке.







Рис.7.8. Демонтаж панели управления шкафа



TER_SGdoc_UG_3 Стр.99 Версия 4.0

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы вернуть панель релейного отсека в исходное состояние, нужно отжать фиксатор и опустить панель вниз придерживая рукой, рисунок **Рис.7.8**, нижний правый. При этом нужно следить за тем, чтобы трубки и жгуты укладывались в отсек без изломов.

7.2.5. Замена аккумуляторной батареи в шкафу ШС

Один раз в 10 лет требуется производить замену АКБ. Дата отсчитывается со дня ввода обо-рудования в эксплуатацию. Для этого:

1. Открыть отсек вторичной цепей шкафа ШС ключом TER_StandDet_Key_2 из монтажного комплекта основного ввода, **Рис.7.9**, откинуть панель отсека вверх, и перевести автомат отключения массы АКБ в положение «Отключено», **Рис.7.10**.



Рис.7.9. Открытие дверей отсека вторичной коммутации шкафа ШС



Рис.7.10. Автомат отключения массы АКБ шкафа ШС

- 2. Отсоединить плату от отрицательного контакта АКБ, Рис.7.11;
- 3. Отсоединить провод от положительного контакта АКБ, Рис.7.11;



Рис.7.11. Демонтаж клемм АКБ.



4. Открутить винты M6x18 держателя АКБ, снять его и извлечь батарею;



Рис.7.12. Демонтаж держателя АКБ.

5. Перед извлечением АКБ, необходимо отпустить винты M6x18 держателя TER_SGdet_Holder_136;



Рис.7.13. Частичный демонтаж держателя TER_SGdet_Holder_136.



8. УТИЛИЗАЦИЯ

Шкафы КРУ не представляют опасности для окружающей среды и здоровья людей, не содержат драгоценных металлов. После окончания срока службы утилизируются как бытовые отходы.

Разработано и сделано в России tavrida.ru